

FRANÇAIS

TONDEUSES BARBE / TONDEUSES CHEVEUX / EPILEATEURS

LIRE ATTENTIVEMENT CES CONSIGNES DE SECURITE AVANT D'UTILISER L'APPAREIL !

INSTRUCTIONS ORIGINALES

PRODUITS DRY



ATTENTION : garder le cordon d'alimentation et l'appareil au sec.

Utiliser uniquement le transformateur (voir IB) et les accessoires fournis avec l'appareil.

Certains appareils BaByliss peuvent contenir des batteries rechargeables. Ces dernières ne sont pas remplaçables.

Lecordond'alimentation, letransformateur et les broches du transformateur ne peuvent être remplacés; s'ils sont endommagés, ils doivent être mis au rebut. Dans le cas des appareils utilisables sur secteur uniquement, jeter l'appareil.

Ne pas utiliser l'appareil s'il présente des traces de dommages.

Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché et allumé.

Débrancher immédiatement en cas de problèmes en cours d'utilisation.

Ne pas laisser l'appareil branché sur le secteur pendant plus de 24 heures.

La norme EN 60335-2-8 stipule que : « Les tondeuses peuvent être utilisées par des enfants âgés d'au moins trois ans sous surveillance ». Nous recommandons néanmoins la plus grande vigilance dans le cas susmentionné.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience et de connaissance si elles ont pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance

ATTENTION : les sachets en polyéthylène contenant le produit ou son emballage peuvent être dangereux. Tenir ces sachets hors de portée des bébés et des enfants. Ne pas les utiliser dans les berceaux, les lits d'enfants, les poussettes ou les parcs

EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES EN FIN DE VIE



Dans l'intérêt de tous et pour participer activement à l'effort collectif de protection de l'environnement :

Ne pas jeter les produits avec les déchets ménagers.

Utiliser les systèmes de reprise et de collecte qui seraient mis à disposition.

Certains matériaux pourront ainsi être recyclés ou valorisés.

RECYCLAGE DES BATTERIES RECHARGEABLES

Certains appareils BaByliss peuvent contenir des batteries rechargeables. Ces dernières doivent être retirées de l'appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebut.

Déconnecter l'appareil du réseau avant de retirer les batteries ;

Retirer les batteries en ouvrant très prudemment le boîtier de l'appareil avec les outils appropriés puis les déposer dans une point de collecte prévu à cet effet.

Pour toute information complémentaire concernant la façon de retirer les batteries, contacter BaByliss.

<http://www.babyliss.com>

POUR LES PRODUITS PROFESSIONNELS BABYLISS

L' appareil est conçu pour être utilisé dans des zones commerciales. Pour plus d'informations, veuillez contacter BaBylissPro

Professional division of BaByliss sarl
Green Side - Bât. 1B
400 avenue Roumanille - BP 20235
F-06904 SOPHIA ANTIPOLIS - France
Tel: +33 4.93.64.33.33
E-mail : contact@babylisspro.com

www.babylisspro.eu

ENGLISH

BEARD TRIMMERS/HAIR CLIPPERS/ EPIATORS

READ THESE SAFETY INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE APPLIANCE! TRANSLATION OF ORIGINAL INSTRUCTIONS

DRY PRODUCTS



CAUTION: keep the power cord and the appliance dry.

Only use the transformer (see IB) and accessories supplied with the appliance.

Some BaByliss appliances may have rechargeable batteries. They cannot be replaced.

It is not possible to replace the power cord, transformer or transformer pins; if damaged, these must be discarded. For appliances which can only be mains powered, please dispose of the appliance.

Do not use the appliance if there are any signs of damage.

Do not leave the appliance unattended when it is plugged in and switched on.

Unplug it immediately if any problems occur during use.

Do not leave the appliance plugged in for more than 24 hours.

Standard EN 60335-2-8 stipulates that: "Trimmers/clippers may be used by children aged from three under supervision". We nonetheless recommend the utmost vigilance in these circumstances.

This appliance may be used by children aged from 8 and older and people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction on the safe use of the appliance and understand the hazards involved. Children must not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be undertaken by children without supervision.

WARNING: the polyethylene bags containing the product or its packaging are a potential hazard. Keep these bags away from babies and children. Do not use in cradles, cots, pushchairs or playpens. The fine film can stick to the nose and mouth and prevent breathing. A bag is not a toy.

ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT AT THE END-OF-LIFE



In everyone's interests and to actively participate in the collective effort to protect the environment:

Do not discard products with household waste.

Use the return and collection systems available in your area.

Some materials may be recycled or reused.

RECYCLING RECHARGEABLE BATTERIES

Some BaByliss appliances may have rechargeable batteries. These must be removed from the appliance before it is discarded.

Disconnect the appliance from the mains before removing the batteries;

Remove the batteries by carefully opening the appliance case using the appropriate tools, then dispose of the batteries at a collection point intended for this purpose.

Please contact BaByliss for additional information on how to remove the batteries.

<http://www.babyliss.com>

FOR BABYLISS PROFESSIONAL PRODUCTS

The appliance is designed for commercial use. For further information, please contact BaBylissPro

Professional division of BaByliss sarl
Green Side - Bât. 1B
400 avenue Roumanille - BP 20235
F-06904 SOPHIA ANTIPOLIS - France
Tel: +33 4.93.64.33.33
Email: contact@babylisspro.com

www.babylisspro.eu

DEUTSCH

BARTSCHNEIDER / HAARSCHNEIDER / EPILIERER

LESEN SIE DIE SICHERHEITSHINWEISE VOR DEM GEBRAUCH DES GERÄTS BITTE SORGFÄLTIG DURCH!

ÜBERSETZUNG DER ORIGINALFASSUNG DER GEBRAUCHSANLEITUNG

PRODUKTE DRY



ACHTUNG: Stromkabel und Gerät trocken aufbewahren.

Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltenen Netzadapter (siehe IB) und Zubehörteile.

Einige Geräte von BaByliss können wiederaufladbare Batterien enthalten. Diese können nicht ersetzt werden.

Das Stromkabel, der Netzadapter und die Kontaktstifte des Netzadapters können nicht ersetzt werden. Sofern diese beschädigt sind, müssen sie entsorgt werden. Entsorgen Sie das Gerät, wenn es ausschließlich netzbetrieben ist.

Das Gerät nicht verwenden, wenn es Spuren einer Beschädigung aufweist.

Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es angeschlossen und eingeschaltet ist.

Ziehen Sie sofort den Netzstecker, falls während des Gebrauchs Probleme auftreten.

Schließen Sie das Gerät nicht länger als 24 Stunden an eine Stromquelle an.

Die Norm EN 60335-2-8 besagt Folgendes: „Haar- und Bartschneider können von Kindern ab drei Jahren verwendet werden, wenn dies unter Aufsicht geschieht“. Wir empfehlen jedoch in dem oben genannten Fall äußerste Wachsamkeit.

Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden sowie von Personen, deren körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten eingeschränkt sind oder Personen, die weder Erfahrung noch Kenntnisse haben, sofern diese Personen bei der Verwendung des Geräts beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Handhabung des Geräts erhalten haben und die Risiken begreifen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung des Geräts durch den Nutzer dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung vorgenommen werden.

ACHTUNG: Die Polyethylen-Beutel, die das Gerät oder seine Verpackung enthalten, können gefährlich sein. Bewahren Sie

NEDERLANDS

TRIMMERS / TONDEUSES / EPILEERAPPARATEN

LEES DEZE VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT!

VERTALING VAN DE OORSPRONKELIJKE INSTRUCTIES

DRY-PRODUCTEN



LET OP: houd het snoer en het apparaat droog.

Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter (zie IB) en accessoires.

Sommige BaByliss-apparaten kunnen oplaadbare batterijen bevatten. Deze zijn niet vervangbaar.

Het snoer, de adapter en de pinnetjes van de adapter kunnen niet worden vervangen; als ze beschadigd zijn, moeten ze worden afgevoerd. Als het om apparaten gaat die alleen op het lichtnet kunnen worden gebruikt, gooi ze dan weg.

Gebruik het apparaat niet als het tekenen van beschadiging vertoont.

Laat het apparaat niet onbeheerd achter als het aanstaat en de stekker in het stopcontact zit.

Trek de stekker meteen uit het stopcontact als er zich tijdens het gebruik problemen voordoen.

Sluit het apparaat niet langer dan 24 uur op het lichtnet aan.

De norm EN 60335-2-8 stelt: "Tondeuses kunnen onder toezicht worden gebruikt door kinderen van drie jaar en ouder". Wij adviseren u echter daarbij wel zeer goed op te letten.

Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met fysieke, zintuiglijke of mentale beperkingen of door personen zonder kennis of ervaring met het apparaat, maar in alle gevallen dient dit te gebeuren onder toezicht, of na voorafgaande instructies over een veilig gebruik van het apparaat. De mogelijke gevaren moeten bekend zijn. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat niet schoonmaken en onderhouden zonder toezicht van een volwassene.

LET OP: de zakjes van polyethyleen die om het product heen zitten of de verpakking kunnen gevaarlijk zijn. Houd de zakjes buiten bereik van baby's en

FÜR DIE PROFI-GERÄTE VON BABYLISS

Das Gerät wurde für die gewerbliche Nutzung entworfen. Falls Sie weitere Fragen haben, können Sie sich gerne an BaBylissPro wenden

Professional division of BaByliss sarl
Green Side - Bât. 1B
400 avenue Roumanille - BP 20235
F-06904 SOPHIA ANTIPOLIS - Frankreich
Tel.: +33 4.93.64.33.33
E-Mail: contact@babylisspro.com

www.babylisspro.eu

ITALIANO

REGOLABARBA/ TAGLIACAPELLI/ EPIATORI

LEGGERE ATTENTAMENTE LE PRESENTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO!

TRADUZIONE DELLE ISTRUZIONI ORIGINALI

PRODOTTI DRY



ATTENZIONE: mantenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione all'asciutto.

Utilizzare unicamente il trasformatore (vedere IB) e gli accessori forniti con l'apparecchio.

Alcuni apparecchi BaByliss possono contenere batterie ricaricabili, che non sono sostituibili.

Cavo di alimentazione, trasformatore e spinotti del trasformatore non possono essere sostituiti. Se danneggiati, devono essere smaltiti. In caso di apparecchi utilizzabili unicamente con attacco alla rete elettrica, smaltire l'apparecchio.

Non usare l'apparecchio se presenta danni apparenti.

Non lasciare l'apparecchio incustodito se attaccato alla rete elettrica e acceso.

Staccare immediatamente dalla rete elettrica in caso di problemi durante l'utilizzo.

Non lasciare l'apparecchio attaccato alla rete elettrica per oltre 24 ore.

In base alla norma EN 60335-2-8: «I rasoi tagliacapelli possono essere utilizzati da bambini di almeno tre anni di età, sotto sorveglianza». Consigliamo, tuttavia, la massima vigilanza nel caso sopra citato.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o da soggetti privi delle necessarie esperienze e conoscenze, qualora siano sorvegliati o siano stati istruiti riguardo l'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e qualora ne comprendano i relativi pericoli. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini incustoditi.

ATTENZIONE: i sacchetti in polietilene che contengono il prodotto o il suo imballaggio possono essere pericolosi. Conservare i sacchetti lontano dalla portata di

bambini e neonati. Non utilizzarli in culle, lettini, passeggini o box per bambini. La pellicola sottile può aderire a naso e bocca e impedire la respirazione. Il sacchetto non è un giocattolo.

FINE VITA DI APPARECCHIATURE
ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Nell’interesse comune e al fine di partecipare attivamente all’impegno collettivo di tutela dell’ambiente:

- non smaltire questi prodotti con i rifiuti domestici;
- utilizzare i sistemi di recupero e raccolta disponibili.

Alcuni materiali potranno essere riciclati o valorizzati.

RICICLAGGIO DELLE BATTERIE
RICARICABILI

- Alcuni apparecchi BaByliss possono contenere batterie ricaricabili, che devono essere tolte dall'apparecchio prima che questo venga smaltito.
- Staccare l'apparecchio dalla rete elettrica prima di togliere le batterie.
- Togliere le batterie aprendo con molta cautela l'apparecchio usando strumenti appropriati, quindi smaltirle presso un apposito centro di raccolta.

Per ulteriori informazioni su come estrarre le batterie, contattare BaByliss.

<http://www.babyliss.com>

PER I PRODOTTI PROFESSIONALI
BABYLISS

L'apparecchio è progettato per essere utilizzato in zone commerciali.
Per maggiori informazioni contattare BaBylissPro
Divisione professionale di BaByliss sarl
Green Side - Bât. 1B
400 avenue Roumanille - BP 20235
F-06904 SOPHIA ANTIPOLIS - France
Tel: +33 4.93.64.33.33
E-mail : contact@babylisspro.com
www.babylisspro.eu

ESPAÑOL

CORTAPELOS PARA CABELLO Y BARBA /
DEPILADORAS

¡LEA ATENTAMENTE ESTAS CONSIGNAS
DE SEGURIDAD ANTES DE UTILIZAR EL
APARATO!

TRADUCCIÓN DE LAS INSTRUCCIONES
ORIGINALES

PRODUCTOS DRY



- ATENCIÓN: guarde el cable y el aparato en un lugar seco.
- Utilice solo el transformador (véase IB) y los accesorios suministrados con el aparato.
- Algunos aparatos de BaByliss pueden contener baterías recargables. Estas baterías no se pueden sustituir.
- El cable de alimentación, el transformador y las clavijas del transformador no se pueden sustituir; si están deteriorados deshágase de ellos. Si se trata de aparatos que solo se emplean conectados a la red, deshágase del aparato.
- No use el aparato si presenta señales de deterioro.
- No deje el aparato sin supervisión mientras esté enchufado y encendido.
- Desenchufe el aparato inmediatamente si observa problemas durante su uso.
- No deje el aparato conectado a la red eléctrica durante más de 24 horas.
- La norma EN 60335-2-8 dispone que: «Los cortapelos pueden ser usados por niños a partir de los tres años con supervisión». No obstante, se recomienda la máxima vigilancia en el caso mencionado.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años, y por personas con facultades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o bien por personas que no tengan experiencia o conocimientos suficientes, siempre que estén bajo supervisión o que hayan recibido las instrucciones necesarias para utilizar el aparato con total seguridad y que comprendan claramente los peligros inherentes a la utilización del aparato. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no podrán limpiar ni realizar tareas de mantenimiento en el aparato sin supervisión.
- ATENCIÓN: las bolsas de polietileno que contienen el producto o su embalaje pueden ser peligrosas. Mantenga estas

bolsas fuera del alcance de los bebés y los niños. No las utilice en cunas, camas de niños, cochecitos o parques de bebé. La delgada película puede quedarse pegada en la nariz y la boca, e impedir la respiración. Una bolsa no es un juguete.

FIN DE VIDA ÚTIL DE APARATOS
ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



- En interés de todos y para participar activamente en los esfuerzos colectivos de protección del medio ambiente:
 - No se deshaga de estos productos junto con la basura doméstica.
 - Use los sistemas de reciclaje y de recogida disponibles.
- De esta forma, algunos materiales podrán recuperarse o reciclarse.
- RECICLAJE DE LAS BATERÍAS
RECARGABLES**
- Algunos aparatos de BaByliss pueden contener baterías recargables. Estas deben retirarse del aparato antes de su eliminación.
 - Desconecte el aparato de la red eléctrica antes de retirar la batería.
 - Retire la batería abriendo con mucho cuidado la carcasa del aparato con las herramientas adecuadas y deposítela en un punto de recogida previsto a tal efecto.

Para cualquier información sobre el modo de extraer las baterías, póngase en contacto con BaByliss.

<http://www.babyliss.com>

PARA LOS PRODUCTOS
PROFESIONALES BABYLISS

El aparato está concebido para su uso en entornos comerciales.
Para más información, contacte con BaBylissPro
Professional division of BaByliss sarl
Green Side - Bât. 1B
400 avenue Roumanille - BP 20235
F-06904 SOPHIA ANTIPOLIS - Francia
Tel.: +33 4.93.64.33.33
E-mail: contact@babylisspro.com
www.babylisspro.eu

PORTUGUÊS

APARADOR DE BARBA / APARADOR DE
CABELO / DEPILADORAS

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES
DE SEGURANÇA ANTES DE UTILIZAR O
APARELHO!

TRADUÇÃO DAS INSTRUÇÕES ORIGINAIS



PRODUTOS DRY

- ATENÇÃO: mantenha o cabo de alimentação e o aparelho secos.
- Utilize apenas o transformador (ver IB) e os acessórios fornecidos com o aparelho.
- Alguns aparelhos da BaByliss podem conter baterias recarregáveis. As baterias não são substituíveis.
- O cabo de alimentação, o transformador e respetivos pinos não podem ser substituídos; se se estragarem devem ser eliminados. No caso de aparelhos apenas utilizáveis ligados à corrente, elimine o aparelho.
- Não use o aparelho se apresentar sinais visíveis de danos.
- Não deixe o aparelho sem vigilância quando estiver ligado à tomada e sob tensão.
- Desligue imediatamente em caso de problemas durante a utilização.
- Não deixe o aparelho ligado à tomada durante mais de 24 horas.
- A norma EN 60335-2-8 estabelece: «Os aparadores de cabelo podem ser usados por crianças de, pelo menos, três anos, sob supervisão.» No entanto, recomenda-se a máxima vigilância no caso supracitado.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idades a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas sem experiência ou conhecimento, desde que sejam alvo de vigilância ou tenham recebido instruções sobre a utilização do aparelho em segurança e que percebam os riscos associados. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção pelo utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem vigilância.
- ATENÇÃO: os sacos em polietileno contendo o produto ou a sua embalagem podem ser perigosos. Mantenha esses sacos fora do alcance dos bebés e das crianças. Não use em berços, camas de criança, carrinhos nem parques para bebés. A película fina pode colar-se ao nariz e à boca e impedir a respiração. Um saco de plástico não é um brinquedo.

EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E
ELETRÓNICOS EM FIM DE VIDA



- No interesse de todos e de modo a participar ativamente no esforço coletivo de proteção do ambiente:
- Não elimine os produtos no lixo doméstico.
- Recorra aos sistemas de retoma e de recolha disponibilizados.

Alguns materiais poderão ser reciclados ou valorizados.

RECICLAGEM DAS BATERIAS
RECARREGÁVEIS

- Alguns aparelhos da BaByliss podem conter baterias recarregáveis. Retire-as do aparelho antes de o eliminar.
- Desligue o aparelho da alimentação antes de retirar as baterias.
- Retire as baterias abrindo, com muito cuidado, o respetivo compartimento com as ferramentas adequadas e depois deposite num ponto de recolha adequado para o efeito.

Para obter todas as informações complementares sobre o modo de remoção das baterias, contacte a BaByliss.

<http://www.babyliss.com>

PARA OS PRODUTOS PROFISSIONAIS
DA BABYLISS

Oaparelhofoi concebido para ser utilizado em estabelecimentos comerciais.
Para obter mais informações, contacte a BaByliss Pro
Professional division of BaByliss sarl
Green Side - Bât. 1B
400 avenue Roumanille - BP 20235
F-06904 SOPHIA ANTIPOLIS - França
Tel.: +33 4.93.64.33.33
E-mail: contact@babylisspro.com
www.babylisspro.eu

DANSK

BARBERMASKINER / HÅRKLIPPERE /
HÅRFJERNERE

LÆS DISSE SIKKERHEDSFORSKRIFTER
OPMÆRKSOMT, FØR APPARATET BRUGES!

OVERSÆTTELSE AF ORIGINALE
INSTRUKTIONER

DRY-PRODUKTER



- FORSIGTIG: Hold strømledningen og apparatet tørt.
- Brug kun transformatoren (se brugervejledningen) og det medfølgende tilbehør.
- Nogle BaByliss-enheder kan indeholde genopladelige batterier. Disse sidstnævnte kan ikke udskiftes.
- Strømkablet, transformatoren og transformatorstikkene kan ikke udskiftes; hvis de er beskadiget, skal de bortskaffes. Hvis det drejer sig om apparater, der kun kan bruges via lysnettet, skal du kassere enheden.
- Brug ikke apparatet, hvis det viser tegn på skade.
- Efterlad ikke apparatet uden opsyn, når det er tilsluttet og tændt.
- Afbryd straks strømmen i tilfælde af problemer under brug.
- Lad ikke apparatet være tilsluttet til lysnettet i mere end 24 timer.
- EN 60335-2-8-normen fastlægger at: "Barbermaskiner kan bruges af børn mindst på tre år under opsyn». Vianbefaler alligevel den største opmærksomhed i ovennævnte sag.
- Apparatet kan anvendes af børn fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber, eller af personer, der mangler erfaring og viden, hvis de overvåges eller er blevet vejledt i apparatets anvendelse forinden, og hvis de forstår de dermed forbundne risici. Børn må ikke lege med apparatet. Brugerens rengøring og vedligeholdelse af apparatet må ikke foretages af børn uden overvågning.
- BEMÆRK: Polyethylenposerne, der indeholder produktet, eller emballagen kan være farlige. Opbevar venligst poserne uden for babyers og børns rækkevidde. Anvend dem ikke i vugger, børnesenge, klapvogne eller kravlegårde. Den tynde hinde kan klistre sig til næsen og munden og forhindre vejrtrækningen.

Denne pose er ikke et legetøj.

BRUGT ELEKTRONISK UDYSTR



- I alles interesse og for at deltage aktivt i et fælles tiltag for at beskytte miljøet:
- Smid ikke produkterne ud sammen med husholdningsaffaldet.

Anvend de eksisterende indsamlings- og genbrugssystemer.

Visse materialer vil således kunne genanvendes eller genvindes.

GENANVENDELSE AF GENOPLADELIGE
BATTERIER

- Nogle BaByliss-enheder kan indeholde genopladelige batterier. Disse skal fjernes fra apparatet, inden dette kasseres.
 - Tag stikket ud af stikkontakten, inden batterierne fjernes;
 - Åbn forsigtigt batterirummet med passende værktøj og tag batterierne ud og aflever dem på din lokale genbrugsplads.
- For yderligere information om, hvordan du fjerner batterierne, skal du kontakte BaByliss.

<http://www.babyliss.com>

PROFESSIONELLE BABYLISS-
PRODUKTER

Apparatet er beregnet til at bruges i professionelle sammenhænge.
For yderligere oplysninger, kontakt venligst BaBylissPro
Professional division of BaByliss sarl
Green Side - Bât. 1B
400 avenue Roumanille - BP 20235
F-06904 SOPHIA ANTIPOLIS - Frankrig
Tlf. +33 4.93.64.33.33
E-mail: contact@babylisspro.com
www.babylisspro.eu

SVENSKA

SKÄGGTRIMMERS/HÅRTRIMMERS/
HÅRBORTTAGARE

LÄS SÄKERHETSFÖRESKRIFTERNA NOGA
INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN!

ÖVERSÄTTNING AV DE URSPRUNGLIGA
ANVISNINGARNA

”DRY”-PRODUKTER



- VARNING: Förvara strömladdan och apparaten torrt.
- Använd endast medföljande adapter (se bruksanvisningen) och tillbehör.
- Vissa apparater från BaByliss kan innehålla laddningsbara batterier. Dessa kan inte bytas ut.
- Strömladdan, adaptern och piggarna på adaptern kan inte bytas ut. Om de skadas måste de slängas. Apparater som endast kan användas uppkopplade mot elnätet ska slängas.
- Använd inte apparaten om den bär spår av skador.
- Lämnar inte apparaten utan uppsikt med när den är ansluten till vägguttaget och igång.
- Dra omedelbart ur sladden i händelse av problem under användningen.
- Låt aldrig apparaten vara ansluten till elnätet längre än 24 timmar.
- I standarden EN 60335-2-8 föreskrivs följande: "Hårklippningsapparater kan användas av barn på minst tre år eller äldre om detta sker under övervakning." Vi rekommenderar dock att största möjliga vaksamhet iakttas i ovannämnda fall.
- Denna apparat kan användas av barn i åldern 8 år och äldre samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga, eller av personer som saknar erfarenhet och kunskap, om detta sker under övervakning eller efter att instruktioner har givits gällande säker användning av apparaten och personen förstår riskerna det medför. Låt inte barn leka med apparaten. Kundens rengöring och underhåll av apparaten får inte utföras av barn utan övervakning.
- VARNING: De polyetenpåsar som produkten levereras i eller dess emballage kan vara farliga. Håll påsarna utom räckhåll för barn. Får ej användas i vaggor, barnsängar, sittvagnar eller lekhagar. Den tunna filmen kan

fastna vid näsa och mun och försvåra andningen. En påse är ingen leksak.

UTTJÄNTA ELEKTRISKA OCH
ELEKTRONISKA APPARATER



- I allmänhetens intresse och i syfte att aktivt delta i de allmänna ansträngningarna för att skydda miljön:
 - Kasta inte produkten med hushållssoporna.
 - Använd de återvinnings- och insamlingssystem som finns.
- Vissa material kan på så vis återvinnas eller återanvändas.

ÅTERVINNING AV LADDNINGSBARA
BATTERIER

- Vissa apparater från BaByliss kan innehålla laddningsbara batterier. Dessa måste avlägsnas från apparaten innan den skrotas.
- Dra ur apparaten från vägguttaget innan du tar bort batterierna.
- Ta bort batterierna genom att försiktigt öppna apparatens hölje med lämpliga verktyg och sedan slänga dem på en samlingsplats avsedd för detta ändamål.

Kontakta BaByliss för all ytterligare information om hur du tar bort batterierna.

<http://www.babyliss.com>

FÖR PRODUKTER FÖR
PROFESSIONELLT BRUK FRÅN
BABYLISS

Apparaten är utformad för användning i kommersiella verksamheter.
Kontakta BaBylissPro för ytterligare information
Professional division of BaByliss sarl
Green Side - Bât. 1B
400 avenue Roumanille - BP 20235
F-06904 SOPHIA ANTIPOLIS – Frankrike
Tfn: +33 4.93.64.33.33
E-post: contact@babylisspro.com
www.babylisspro.eu

NORSK

SKJEGGTRIMMERE / HÅRKLIPPERE / EPILATORER

LES NØYE GJENNOM FØLGENDE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FØR DU BRUKER APPARATET!

OVERSETTELSE AV ORIGINALE INSTRUKSJONER

PRODUKTER I DRY-SERIEN

- ADVARSEL: Hold strømledningen og apparatet tørt.
- Bruk bare transformatoren (se brukerveiledningen) og tilbehør som følger med apparatet.
- Enkelte BaByliss apparater kan inneholde oppladbare batterier. Disse kan ikke byttes ut.

- Strømledningen, transformatoren og transformatorpinnene kan ikke byttes ut; hvis de blir skadet, må de kastes. I tilfeller der apparater kun er brukbare ved tilkobling til strøm, kast apparatet.
- Ikke bruk apparatet hvis det viser noen tegn på skader.
- Ikke la apparatet være uten oppsyn når det er tilkoblet og påslått.
- Koble fra umiddelbart dersom det oppstår problemer under bruk.
- Ikke la apparatet være koblet til strømmen i mer enn 24 timer.

- Standarden EN 60335-2-8 stipuler at: « Klipperne kan brukes av barn over tre år under oppsyn ». Vi anbefaler imidlertid den største årvåkenhet i det ovennevnte tilfellet.
- Dette apparatet kan brukes av barn over åtte år og mennesker med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskaper, dersom de er under tilsyn eller har fått instruksjon om bruken av apparatet på en sikker måte, og dersom de forstår farene forbundet med bruken. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold av apparatet må ikke gjøres av barn uten tilsyn
- ADVARSEL: emballasjen eller plastposene som inneholder produktet kan være farlige. Posene må oppbevares utilgjengelig for barn og spedbarn. Må ikke brukes i vugger, barnesenger, vogner eller lekegrinder. Den tynne filmen kan festes over nese og munn og hindre åndedrett. En pose er ikke en leke.

ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UTSTYR PÅ SLUTTEN AV DERES LEVETID

 I alles interesse og for å aktivt delta i den kollektive insatsen for  beskyttelse av miljøet:

- Ikke kast produktene med husholdningsavfallet.
- Bruk gjenvinnings- og innsamlingsordninger som er gjort tilgjengelige.

Enkelte materialer kan dermed gjenbrukes eller gjenvinnes.

RESIRKULERING AV OPPLADBARE BATTERIER

- Enkelte BaByliss apparater kan inneholde oppladbare batterier. Disse må tas ut av apparatet før de blir kastet.
- Koble apparatet fra strømmen før du tar ut batteriene;
- Åpne forsiktig batterihuset med egnet verktøy for å ta ut batteriene, og lever batteriene på et sted hvor det er organisert innsamling av batterier.

For ytterligere informasjon om hvordan du tar ut batteriene, ta kontakt med BaByliss.

<http://www.babyliss.com>

FOR BABYLISS' PROFESJONELLE PRODUKTER

Apparatet er laget for bruk i kommersielle områder.

For mer informasjon, vennligst kontakt BaBylissPro

Professional division of BaByliss sarl

Green Side - Bât. 1B

400 avenue Roumanille - BP 20235

F-06904 SOPHIA ANTIPOLIS - Frankrike

Tlf: +33 493 64 33 33

E-post: contact@babylisspro.com

www.babylisspro.eu

SUOMI

PARRANAJOKONEET / HIUSTENLEIKKUUKONEET / EPILAATTORIT

LUE TURVALLISUUSOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ!

ALKUPERÄISTEN KÄYTTÖOHJEIDEN KÄÄNNÖS

KUIVA-AJOON TARKOITETUT TUOTTEET

 • HUOMIO: pidä virtajohto ja laite kuivana.

- Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettua muuntajaa (katso IB) ja muita lisälaitteita.
- Jotkin BaByliss-laitteet voivat sisältää ladattavia akkuja. Akut eivät ole vaihdettavia.
- Virtajohtoa, muuntajaa tai muuntajan nastoja ei voi vaihtaa. Jos ne vaurioituvat, ne pitää poistaa käytöstä ja hävittää. Siinä tapauksessa, että kyseessä on vain verkkovirralla toimiva laite, se pitää heittää pois.

- Älä käytä laitetta, jos siinä on merkkejä vaurioitumisesta.

- Älä jätä laitetta ilman valvontaa virran ollessa kytkettynä ja laitteen ollessa toiminnassa.

- Kytke laite irti verkkovirrasta välittömästi, jos käytön aikana ilmenee ongelmia.

- Älä anna laitteen olla kytkettynä verkkovirtaan kauempaa kuin yhden vuorokauden ajan.

- EN 60335-2-8-standardin mukaan vähintään 3-vuotiaat lapset voivat käyttää laitteita valvonnan alaisina. Tässä tapauksessa suosittelemme kuitenkin noudattamaan erityistä varovaisuutta.

- Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaiset tai henkiset kyvyt ovat alentuneet, tai joilla ei ole kokemusta eikä tietoa laitteen käytöstä, jos käyttö tapahtuu toisen henkilön valvonnassa tai etukäteen annettujen laitteen turvallista käyttöä koskevien ohjeiden avulla, ja jos he ymmärtävät laitteen käytöstä aiheutuvat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

- HUOMIO: tuote on pakattu polyeteenipusseihin, jotka saattavat olla vaarallisia. Pidä pussit poissa vauvojen ja lasten ulottuvilta. Niitä ei saa käyttää

kehdoissa, lastensängyissä, rattaissa eikä vauvojen leikkikihissä. Ohut kalvo voi tarttua nenään ja suuhun ja estää lasta hengittämästä. Pussi ei ole leikkikalu.

SÄHKÖ- JA ELEKTRONIikkALAITTEIDEN HÄVITTÄMINEN

 On tärkeää, että kaikki osallistuvat yhteisen ympäristömme suojeluun:

- Älä hävitä tuotteita kotitalousjätteiden mukana.

- Käytä paikkakuntasi talteenotto- ja keräysjärjestelmiä.

Osa materiaaleista voidaan siten kierrättää ja käyttää uudelleen.

LADATTAVIEN AKKUJEN KIERRÄTYS

- Jotkin BaByliss-laitteet voivat sisältää ladattavia akkuja. Ne on poistettava laitteesta ennen kuin laite poistetaan käytöstä ja hävitetään.

- Kytke laite irti verkkovirrasta ennen kuin poistat akut.

- Poista akut avaamalla laitteen runko varovaisesti asianmukaisilla työkaluilla. Vie akut niille tarkoitettuun keräyspisteeseen.

Jos tarvitset lisätietoja akkujen poistamisesta, ota yhteyttä BaBylissiin.

<http://www.babyliss.com>

BABYLISSIN AMMATTIKÄYTTÖÖN TARKOITETUT TUOTTEET

Laite on tarkoitettu liiketiloissa käytettäväksi.

Lisätietoja tarjoaa BaBylissPro:

Professional division of BaByliss sarl

Green Side - Bât. 1B

400 avenue Roumanille - BP 20235

F-06904 SOPHIA ANTIPOLIS - Ranska

Puh: +33 4 93 64 33 33

Sähköposti: contact@babylisspro.com

www.babylisspro.eu

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΑ / ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΑΛΛΙΑ / ΑΠΟΤΡΙΧΩΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ!

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ DRY

 • ΠΡΟΣΟΧΗ: φυλάσσετε το καλώδιο τροφοδοσίας και τη συσκευή σε στεγνό μέρος.

- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τον μετασχηματιστή (βλ. την παρούσα) και τα εξαρτήματα που παρέχονται με τη συσκευή.

- Ορισμένες συσκευές BaByliss μπορεί να περιέχουν επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Αυτές οι μπαταρίες δεν μπορούν να αντικατασταθούν.

- Το καλώδιο τροφοδοσίας, ο μετασχηματιστής και τα βύσματα του μετασχηματιστή δεν μπορούν να αντικατασταθούν. Εάν φθαρούν, θα πρέπει να απορριφθούν. Εάν πρόκειται για συσκευές που λειτουργούν αποκλειστικά με ρεύμα, θα πρέπει να απορριφθούν.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν υπάρχουν εμφανή σημάδια φθοράς.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα και ενεργοποιημένη.

- Αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την πρίζα, εάν παρουσιαστούν προβλήματα κατά τη χρήση.
- Μην αφήνετε τη συσκευή συνδεδεμένη στην πρίζα για περισσότερο από 24 ώρες.
- Σύμφωνα με το πρότυπο EN 60335-2-8: «Οι κουρευτικές μηχανές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από παιδιά ηλικίας τουλάχιστον τριών ετών υπό επίβλεψη». Ωστόσο, συνιστούμε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε αυτές τις περιπτώσεις.

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας τουλάχιστον 8 ετών, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, πνευματικές και αισθητήριες ικανότητες ή από άτομα τα οποία δεν έχουν εμπειρία και γνώση, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει επίβλεψη ή ότι τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και ότι οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι έχουν γίνει κατανοητοί. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη
- ΠΡΟΣΟΧΗ: οι σακούλες από πολυαιθυλένιο στις οποίες βρίσκεται το προϊόν ή η συσκευασία του μπορεί να είναι

επικίνδυνες. Κρατάτε τις σακούλες αυτές μακριά από μωρά και παιδιά. Μην τις χρησιμοποιείτε μέσα σε κούνιες, παιδικά κρεβάτια, καροτσάκια ή πάρκα για μωρά. Η λεπτή μεμβράνη μπορεί να κολλήσει στη μύτη και στο στόμα εμποδίζοντας την αναπνοή. Η σακούλα δεν είναι παιχνίδι.

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 Για το συμφέρον όλων και για να συμμετάσχετε ενεργά στη συλλογική προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος:

- Μην απορρίπτετε τα προϊόντα μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

- Χρησιμοποιείτε τα διαθέσιμα συστήματα επιστροφής και συλλογής.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ορισμένα υλικά θα μπορέσουν να ανακυκλωθούν ή να αξιοποιηθούν.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

- Ορισμένες συσκευές BaByliss μπορεί να περιέχουν επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Αυτές θα πρέπει να αφαιρούνται από τη συσκευή πριν από την απόρριψη.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα προτού αφαιρέσετε τις μπαταρίες.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες ανοίγοντας πολύ προσεκτικά τη θήκη της συσκευής με τα κατάλληλα εργαλεία και, στη συνέχεια, απορρίψτε τις σε ένα κατάλληλο σημείο συλλογής.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αφαίρεσης των μπαταριών, επικοινωνήστε με την BaByliss.

<http://www.babyliss.com>

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ BABYLISS

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εμπορικές ζώνες.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την BaBylissPro

Professional division of BaByliss sarl

Green Side - Bât. 1B

400 avenue Roumanille - BP 20235

F-06904 SOPHIA ANTIPOLIS - Γαλλία

Τηλ.: +33 4.93.64.33.33

E-mail: contact@babylisspro.com

www.babylisspro.eu

MAGYAR

SZAKÁLLVÁGÓ GÉPEK / HAJNYÍRÓ GÉPEK / EPILÁTOROK

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOKAT!

AZ EREDETI UTASÍTÁSOK FORDÍTÁSA

 **DRY TERMÉKEK**

- FIGYELEM: a készüléket és annak tápkábelét tartsa szárazon.

- Csak a készülékhez mellékelt adaptert (lásd IB) és kiegészítőket használja.

- Néhány BaByliss készülék újratölthető akkumulátort tartalmazhat. Ezek nem cserélhetőek.

- A tápkábel, az adapter és az adapter érintkezők nem cserélhetők; ha megsérültek, le kell selejtezni őket. Csak elektromos hálózatról használható készülék esetén dobja ki a készüléket.

- Ne használja a készüléket, ha sérülésnyomok láthatók rajta.

- Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül csatlakoztatott és bekapcsolt állapotban.

- Ha használat közben probléma adódna, azonnal húzza ki a készüléket.

- Ne hagyja a készüléket az elektromos hálózatra csatlakoztatva 24 óránál tovább.

- Az EN 60335-2-8 szabvány rögzíti, hogy: „A hajnyírók használatá három évnél idősebb gyermekek számára engedélyezett, felügyelet mellett.” Ez esetben ugyanakkor javasoljuk, hogy fokozott figyelemmel járjon el.

- 8 évnél fiatalabb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű emberek, illetve a készülék használatában tapasztalattal nem rendelkező személyek csak akkor használhatják a készüléket, ha felügyelik őket és megfelelő tájékoztatást kaptak a készülék használatából eredő esetleges veszélyekkel kapcsolatban. A gyermekek ne játsszanak a készülékkel. A felhasználó által végzett tisztítást és karbantartást nem szabad felügyelet nélküli gyermekre bízni.

- FIGYELEM: A terméket tartalmazó polietiléntasakok, illetve a csomagoláshoz használt anyagok veszélyesek lehetnek. A csomagolótasakok csecsemők és gyermekek elől elzárva tartandók. Ne használja a tasakokat bölcsőben,

gyerekágyban, babakocsiban vagy járókában. A vékony fólia az orrhoz vagy a szájhoz tapadhat és akadályozhatja a légzést. A tasak nem játékszer.

ELHASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS ESZKÖZÖK

 Mindannyiunk és a közös környezetvédelmi erőfeszítések érdekében:

- Ne dobja a terméket a háztartási hulladék közé.

- Használja a rendelkezésre álló hulladékgyűjtési rendszereket.

Egyes anyagok újra feldolgozhatók, illetve újrahasznosíthatók.

A FELTÖLTHETŐ AKKUMULÁTOROK ÚJRAHASZNOSÍTÁSA

- Néhány BaByliss készülék újratölthető akkumulátort tartalmazhat. Ezeket a leselejtezés előtt el kell távolítani a készülékből.

- Válassza le a készüléket a hálózatról, mielőtt kivenné az akkumulátorokat;

- Vegye ki az akkumulátorokat úgy, hogy a megfelelő szerszámokkal óvatosan kinyitja az eszköz házát, majd vigye el azokat egy erre a célra szolgáló gyűjtőhelyre.

Az akkumulátorok eltávolításával kapcsolatos további információért forduljon a BaByliss-hez.

<http://www.babyliss.com>

A BABYLISS PROFESSZIONÁLIS TERMÉKEIHEZ

A készüléket kereskedelmi egységekben történő használatra tervezték.

További információért lépjen kapcsolatba a BaBylissPro-val.

A BaByliss sarl professzionális részlege

Green Side - Ép. 1B

400 avenue Roumanille - BP 20235

F-06904 SOPHIA ANTIPOLIS - Franciaország

Tel: +33 4.93.64.33.33

E-mail: contact@babylisspro.com

www.babylisspro.eu

POLSKI

TRYMERY DO BRODY / MASZYNKI DO STRZYŻENIA WŁOSÓW / DEPILATORY

PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z ZALECENIAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA!

TLUMACZENIE INSTRUKCJI ORYGINALNEJ

PRODUKTY UŻYWANE NA SUCHO

 • UWAGA: kabel do zasilania i urządzenie przechowywać w suchym miejscu.

- Używaj wyłącznie zasilacza (patrz ulotka) i akcesoriów dostarczonych razem z urządzeniem.

- Niektóre urządzenia BaByliss mogą być wyposażone w akumulatory. Te ostatnie nie są wymienne.

- Kabel do zasilania, zasilacz i wtyki zasilacza nie mogą być wymieniane; jeśli ulegną uszkodzeniu, należy oddać je do utylizacji. W przypadku urządzeń zasilanych wyłącznie z sieci należy wyrzucić całe urządzenie.

- Nie używać urządzenia, jeśli widać na nim oznaki uszkodzenia.

- Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, kiedy jest podłączone do sieci i włączone.

- Niezwłocznie odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów w trakcie użytkowania.

- Niepozostawiaćurządzeniapodłączonego do sieci na dłużej niż 24 godziny.

- Norma EN 60335-2-8 określa, że: „Maszynki i trymery mogą być używane przez dzieci w wieku od 3 lat pod nadzorem osób starszych”. Niemniej jednak zalecamy dużą ostrożność w takich przypadkach.

- Urządzenie może byćużywaneprzez dzieci od 8 roku życia oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub psychicznej, a także osoby pozbawione doświadczenia i wiedzy, o ile posługują się nim pod nadzorem lub zostały poinstruowane o bezpiecznym sposobie obsługi urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Dzieci bez nadzoru nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia.

- UWAGA! Polietylenowe woreczki, w które zapakowano produkt, mogą być niebezpieczne. Należy je przechowywać

poza zasięgiem niemowląt i dzieci. Nie należy używać ich przy kołyskach, łózekkach dziecięcych, wózkach ani kojach dla niemowląt. Cienka warstwa folii może przykleić się do nosa lub ust dziecka i utrudnić mu oddychanie. Woreczek to nie zabawka.

URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE PO UKOŃCZENIU ŻYWOTNOŚCI

 W interesie wszystkich i w celu aktywnego wspierania ochrony środowiska:

- Nie wyrzucać urządzeń razem z odpadami komunalnymi.

- Postępować zgodnie z obowiązującymi zasadami zbiórki zużytych urządzeń.

Dzięki temu niektóre materiały mogą być przeznaczone do recyklingu lub wykorzystane ponownie.

UTYLIZACJA AKUMULATORÓW

- Niektóre urządzenia BaByliss mogą być wyposażone w akumulatory. Te ostatnie należy wyciągnąć z urządzenia przed oddaniem go do utylizacji.

- Przed wyjęciem akumulatorów odłączyć urządzenie od sieci.

- Wyjąć akumulatory, ostrożnie otwierając obudowę urządzenia za pomocą odpowiednich narzędzi, a następnie oddać je do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Aby uzyskać dalsze informacje dotyczące wyjmowania akumulatorów, należy skontaktować się z BaByliss.

<http://www.babyliss.com>

PROFESJONALNE PRODUKTY BABYLISS

Urządzenie zostało stworzone z przeznaczeniem do użycia w strefach usługowych.

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z BaBylissPro

Professional division of BaByliss sarl

Green Side – Bât. 1B

400 avenue Roumanille – BP 20235

F-06904 SOPHIA ANTIPOLIS – Francja

Tel.: +33 493 643 333

e-mail: contact@babylisspro.com

www.babylisspro.eu

ČESKY

ZASTŘIHOVAČE VOUSŮ / ZASTŘIHOVAČE VLASŮ / EPILÁTORY

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE SI POZORNĚ PROČTĚTE TYTO BEZPEČNOSTNÍ POKYNY! PŘEKLAD PŮVODNÍHO NÁVODU K POUŽITÍ

VÝROBKY DRY

- POZOR: udržujte napájecí kabel a přístroj suchý.

- Používejte pouze adaptér (viz IB) a příslušenství, které jsou součástí balení.

- Některé přístroje od společnosti BaByliss mohou obsahovat dobíjecí baterie. Tyto baterie nelze vyměnit.

- Pokud jsou napájecí kabel, adaptér nebo vidlice u adaptéru poškozené, nelze je vyměnit. Je nutné je zlikvidovat. Pokud se jedná o zařízení napájená pouze ze sítě, zařízení zlikvidujte.

- Pokud přístroj vykazuje poškození, nepoužívejte ho.

- Je-li přístroj zapojený do zdroje napájení nebo zapnutý, neponechávejte jej bez dozoru.

- V případě problémů během používání přístroj okamžitě odpojte od zdroje napájení.

- Přístroj nenechávejte zapojený do zdroje napájení na dobu delší než 24 hodin.

- Norma ČSN EN 60335-2-8 stanovuje následující: „Zastřihovače mohou používat děti starší tří let, a to pouze pod stálým dohledem dospělé osoby.“ Přesto v tomto případě doporučujeme zvýšenou pozornost.

- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let; osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi či znalostmi mohou přístroj používat pouze tehdy, pokud je nad nimi prováděn náležitý dohled anebo byly poučeny o jeho bezpečném používání a chápou související rizika. Děti si nesmí s přístrojem hrát. Čištění a údržbu zařízení nesmí provádět děti bez dozoru.

- POZOR: polyetylenové sáčky, které jsou součástí dodávky produktu, nebo obal produktu mohou být nebezpečné. Tyto sáčky uchovávejte mimo dosah batolat a dětí. Nepoužívejte je v kolébkách, dětských postýlkách, kočárcích nebo v ohrádkách pro batolata. Jemný plast může přilnout k nosu a ústům a zabránit dýchání. Sáček není hračka.

ELEKTRICKÁ A ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ NA KONCI ŽIVOTNÍHO CYKLU

V zájmu všech a za účelem aktivního přispění ke kolektivnímu úsilí o ochranu životního prostředí:

- Produkty nelikvidujte spolu se směsným odpadem.

- Využijte systém zpětného odběru a sběru odpadů, který je k dispozici.

Některé materiály tak mohou být recyklovány nebo obnoveny.

RECYKLOVÁNÍ DOBÍJECÍCH BATERIÍ

- Některé přístroje od společnosti BaByliss mohou obsahovat dobíjecí baterie. Dobíjecí baterie je nutné z přístroje před jeho likvidací odebrat.

- Před vyjmutím baterií odpojte přístroj od zdroje napájení.

- Baterie z přístroje vyjměte pomocí vhodného nástroje opatrným otevřením krytky na přístroji. Poté baterii odevzdejte na příslušném sběrném místě.

Pro veškeré informace ohledně způsobu vyjmutí baterií kontaktujte oddělení společnosti BaByliss.

<http://www.babyliss.com>

U PRODUKTŮ OD SPOLEČNOSTI BABYLISS URČENÝCH PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Přístroj je určen ke komerčním účelům.

Pro více informací kontaktujte oddělení společnosti BaBylissPro

Professional division of BaByliss sarl

Green Side – Bât. 1B

400 avenue Roumanille – BP 20235

F-06904 SOPHIA ANTIPOLIS – Francie

Tel.: +33 493 643 333

E-mail: contact@babylisspro.com

www.babylisspro.eu

РУССКИЙ

ТРИММЕРЫ ДЛЯ БОРОДЫ / МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС / ЭПИЛЯТОРЫ

ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ АППАРАТ, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ!

ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНОГО РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СУХОЙ СРЕДЕ (DRY)

- ВНИМАНИЕ: не допускайте попадания влаги на шнур питания и на аппарат.

- Используйте только преобразователь (см. IB) и аксессуары, поставляемые с аппаратом.

- В некоторых аппаратах BaByliss используются перезаряжаемые батарейки. Эти батарейки не заменяются.

- Шнур питания, преобразователь и контактные штыри преобразователя не могут быть заменены; в случае повреждения они подлежат утилизации. Если аппарат работает только от электросети, следует выбросить весь аппарат.

- Не используйте аппарат, если он имеет следы повреждений.

- Не оставляйте подключенный к электросети и включенный аппарат без присмотра.

- При возникновении проблем во время использования немедленно отключите аппарат от сети.

- Не оставляйте аппарат подключенным к электросети более 24 часов.

- Стандарт EN 60335-2-8 оговаривает следующее:

- «Машинки для стрижки волос могут использоваться детьми в возрасте не менее трёх лет под присмотром взрослого». Тем не менее, мы рекомендуем проявлять максимальную внимательность в вышеуказанном случае.

- Данный аппарат может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и лицами, не имеющими опыта и знаний, только под наблюдением или

с условием прохождения инструктажа по безопасной эксплуатации аппарата, и только в том случае, если они отдают себе отчет о возможных опасностях, которым они могут подвергнуться. Не разрешайте детям играть с аппаратом. Дети не должны производить чистку или обслуживание аппарата без присмотра взрослых.

- ВНИМАНИЕ: полиэтиленовые пакеты с данным аппаратом или его упаковкой могут быть опасны. Следует хранить эти пакеты в местах, недоступных для детей. Их использование в колыбелях, детских кроватках, детских колясках или манежах недопустимо. Тонкая пленка может приклеиться к носу или рту и помешать дыханию. Пакет не является игрушкой.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С ИСТЕКШИМ СРОКОМ СЛУЖБЫ

 В общих интересах и для активного участия в совместных усилиях по защите окружающей среды:

- Не выбрасывайте оборудование с истекшим сроком службы вместе с бытовыми отходами.

- Используйте действующие системы возврата оборудования с истекшим сроком службы и системы сбора отходов.

Таким образом, некоторые материалы могут быть переработаны или использованы повторно.

УТИЛИЗАЦИЯ ПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫХ БАТАРЕЕК

- В некоторых аппаратах BaByliss используются перезаряжаемые батарейки. Эти батарейки должны быть вынуты из аппарата до его утилизации.

- Перед извлечением батареек отсоедините аппарат от сети;

- Извлеките батарейки, осторожно открыв корпус аппарата при помощи соответствующих инструментов; сдайте батарейки в пункт приема данного типа отходов.

Обратитесь в BaByliss для получения дополнительной информации относительно способа извлечения батареек.

<http://www.babyliss.com>

TÜRKÇE

SAKAL KESME MAKİNELERİ / SAÇ KESME MAKİNELERİ / EPİLATORLER

CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE BU GÜVENLİK TALİMATLARINI DİKKATLİCE OKUYUN!

ORJİNAL TALİMATLARIN ÇEVİRİSİ

KURU ÜRÜNLER

- DİKKAT: cihazı ve güç kablosunu kuru tutun.

- Yalnızca cihazla birlikte verilen dönüştürücüyü (bkz. IB) ve aksesuarları kullanın.

- Bazı BaByliss cihazları yeniden şarj edilebilir piller içerebilir. Bunlar değiştirilemez.

- Güç kablosu, dönüştürücü ve dönüştürücü pimleri değiştirilemez; eğer hasar görmüşse, atılmalıdır. Cihazlar yalnızca prize takılı halde çalışır duruma geldiğinde cihazı atın.

- Gözle görülür hasar izleri taşıyorsa cihazı kullanmayın.

- Cihaz fişe takılıyken ve açıkken gözetim altında tutun.

- Kullanım sırasında sorun oluştuğunda cihazı hemen prize çıkarın.

- Cihazı 24 saatten daha uzun süre prize takılı olarak bırakmayın.

- EN 60335-2-8 standardı şunu şart koşmaktadır: «Kesme makineleri üç yaşından küçük çocuklar tarafından gözetim altında tutulmaları şartıyla kullanılabilir.» Yine de yukarıda bahsedilen durumda en ihtiyatlı şekilde davranmanızı tavsiye ediyoruz.

- Bu cihaz, en az 8 yaşındaki çocuklar ve oluşabilecek tehlikeleri anlamaları ve tamamen güvenli bir şekilde cihazın kullanımı ile ilgili talimatlar veya bir denetimden yararlanabiliyorsa, bilgi ve deneyimden yoksun kişiler veya fiziksel, duysal veya zihinsel kapasiteleri kısıtlı kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Kullanıcı tarafından temizliği ve bakımı gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- DİKKAT: ürünün veya ambalajının bulunduğu polietilen poşetler tehlikeli olabilir. Bu poşetleri bebek ve çocuklardan uzak tutun. Bu poşetleri beşiklerde, çocuk yataklarında, bebek arabaları ve parklarında kullanmayın. Poşetin ince tabakası burna ve ağza yapışabilir ve

soluk alıp vermeye engel olabilir. Poşet, bir oyuncak değildir. oyun oynamak için uygun değildir.

ÖMRÜ TÜKENEN ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EKİPMANLAR

 Herkesin menfaati için ve çevreyi korumaya yönelik harcanan kolektif çabaya aktif katılım sağlamak için:

- Ürünleri evsel atıklarla birlikte atmayın.

- Mevcut geri dönüşüm ve atık toplama sistemlerini kullanın.

Bazı malzemeler yeniden kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir.

ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ

- Bazı BaByliss cihazları yeniden şarj edilebilir piller içerebilir. Cihazı atmadan önce bu piller cihazdan çıkarılmalıdır.

- Pilleri çıkarmadan önce cihazın elektrik bağlantısını kesin.

- Pilleri, uygun aletlerle cihazın kutusunu çok dikkatli bir şekilde açarak çıkartın sonra bunları bu amaçla belirlenen bir toplama noktasına teslim edin.

Pilleri çıkarma ile ilgili her türlü ek bilgi için, BaByliss Pro ile iletişime geçin.

<http://www.babyliss.com>

BABYLİSS PROFESYONEL ÜRÜNLERİ İÇİN

Cihaz ticari alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Daha fazla bilgi için BaBylissPro ile iletişime geçin

Professional division of BaByliss sarl

Green Side – Bât. 1B

400 avenue Roumanille – BP 20235

F-06904 SOPHIA ANTIPOLIS – Fransa

Tel: +33 493643333

E-posta: contact@babylisspro.com

www.babylisspro.eu