

FR M-117 DB

EMPLACEMENT ET DESCRIPTION DES COMMANDES

1. **SOURCE**: Velle/Marche. Pour sélectionner le mode FM, AUX ou DAB.
2. **INFO/MENU**: Pour voir des informations transmises par la station de radio. Pour accéder au menu principal.
3. **◀▶**: Sauzi recherche rapide/Sonorisation automatique.
4. **SCAN**: Recherche automatique. Mémorisation automatique.
5. **▲**: Réglage de l'horloge. Symbole pour s'endormir avec la radio.
6. **SNZ/PRESET**: Répétition de l'alarm. Stations pré-réglées; Écouter la radio mémorisée.
7. **PI.2.3**: Boutons de pré-régulation rapide.
8. **SELECT**: Réglage haut/bas; Confirmer la sélection; les réglages. Réglage du volume.
9. Écran TFT.
10. Antenne télescopique pivotante.
11. Compartiment de la batterie.
12. Entrée alimentation (DC IN).
13. Entrée auxiliaire (AUX IN).
14. Prise casque.

ALIMENTATION

Utilisation de l'adaptateur secteur
Les adaptateurs secteur fournis avec le M-117 DB sont conçus pour être utilisés sur une alimentation secteur de 100-240V ~ 50/60Hz. L'adaptateur secteur fourni ne peut en aucun cas être utilisé sur un autre type d'alimentation.

Avertissements:
- L'adaptateur secteur fourni est exclusivement destiné à être utilisé avec cet appareil. Ne l'utilisez donc pas avec d'autres appareils.
- Élévage l'appareil avant de débrancher l'adaptateur secteur afin d'éviter d'abîmer le lecteur.
- En cas de non-utilisation prolongée, débranchez l'adaptateur secteur de la prise.
- Placez l'appareil à proximité de la prise murale et veillez à ce que cette dernière reste facilement accessible. En cas de dysfonctionnement, débranchez immédiatement l'appareil de la prise murale.
- L'adaptateur secteur permet de débrancher l'appareil. Il doit rester facilement accessible durant l'utilisation. Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil, débranchez tout à fait l'adaptateur de la prise ou du secteur.
- N'utilisez jamais un adaptateur secteur abîmé. Placez le câble d'alimentation de manière sûre et de façon à ne pas le priser ou le frotter. Si le câble est endommagé, contactez un service de réparation.
- L'adaptateur secteur doit être débranché de la prise DC pour que l'appareil fonctionne sur les piles.

Utilisation sur piles

1. Enlevez la trappe des piles en appuyant avec le pouce sur la zone indiquée sur la trappe et soulevez la trappe hors du boîtier.
2. Avant d'insérer les piles, vérifiez les polarités (+ et -) des piles, puis installez les piles avec les polarités indiquées sur le diagramme dans le compartiment.
3. Réinsérez le compartiment pour les piles.

Avant de jeter les piles, consultez votre revendeur car celui-ci peut les reprendre pour les recycler.

REMARQUES:

- Ne chargez jamais des piles non rechargeables. Ne chargez pas les piles et ne démontez pas.
- Pour éviter un écoulement, retirez les piles en cas de non-utilisation prolongée de l'appareil.
- Pour des performances optimales, des piles de type Alcaline sont recommandées. Ces piles doivent être remplacées tous les 6 mois.
- Les piles doivent être remplacées toutes les 6 mois.
- Les piles doivent être remplacées toutes les 6 mois.
- Avant de jeter les piles, consultez votre revendeur car celui-ci peut les reprendre pour les recycler.

ALUMIER/ÉTEINDEUR L'UNITÉ

En mode veille, appuyez et maintenez **Q** pour mettre l'appareil en marche. Appuyez et maintenez **Q** pour éteindre l'unité.

SÉLECTION DE LA SOURCE

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez plusieurs fois sur le bouton **SOURCE** pour sélectionner le mode FM, AUX ou DAB.

RÉGLAGE DU VOLUME

Pour augmenter ou diminuer le volume, tournez la commande **SELECT** dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour diminuer le volume, tournez la commande **SELECT** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

RÉGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE

La première fois que vous écoutez la radio DAB/DAB+, l'heure et la date de votre horloge seront synchronisées automatiquement par le câble diffusé par la station de radio. Si vous ne souhaitez pas synchroniser l'heure et la date, appuyez sur le bouton **▲** pendant 10 secondes. L'heure et la date seront réinitialisées à 12:00 et 1/1/2000.

Si vous souhaitez régler l'heure et la date manuellement, allumez la radio et suivez les étapes ci-dessous:

1. En mode veille, maintenez la touche **MENU** pendant 10 secondes pour accéder au menu de configuration «Heure».
2. Tournez la molette **SELECT** pour accéder à «Régler l'heure/date», appuyez sur le bouton **SELECT** pour entrer dans le menu de réglage de l'heure.
3. Utilisez la molette **SELECT** pour régler la date (JJ/MM/AAAA) et l'heure (HH:MM).
4. Tournez la molette **SELECT** pour régler le paramètre puis appuyez sur le bouton **SELECT** pour confirmer.

Si vous confirmez l'heure, l'heure revient au menu de configuration «Heure».

Si vous souhaitez régler l'heure et la date manuellement, allumez la radio et suivez les étapes ci-dessous:

1. En mode veille, maintenez la touche **MENU** pendant 10 secondes pour accéder au menu de configuration «Heure».
2. Tournez la molette **SELECT** pour accéder à «Régler l'heure/date», appuyez sur le bouton **SELECT** pour entrer dans le menu de réglage de l'heure.
3. Utilisez la molette **SELECT** pour régler la date (JJ/MM/AAAA) et l'heure (HH:MM).
4. Tournez la molette **SELECT** pour régler le paramètre puis appuyez sur le bouton **SELECT** pour confirmer.

Si vous confirmez l'heure, l'heure revient au menu de configuration «Heure».

Si vous souhaitez régler l'heure et la date manuellement, allumez la radio et suivez les étapes ci-dessous:

1. En mode veille, maintenez la touche **MENU** pendant 10 secondes pour accéder au menu de configuration «Heure».
2. Tournez la molette **SELECT** pour accéder à «Régler l'heure/date», appuyez sur le bouton **SELECT** pour entrer dans le menu de réglage de l'heure.
3. Utilisez la molette **SELECT** pour régler la date (JJ/MM/AAAA) et l'heure (HH:MM).
4. Tournez la molette **SELECT** pour régler le paramètre puis appuyez sur le bouton **SELECT** pour confirmer.

Si vous confirmez l'heure, l'heure revient au menu de configuration «Heure».

Si vous souhaitez régler l'heure et la date manuellement, allumez la radio et suivez les étapes ci-dessous:

1. En mode veille, maintenez la touche **MENU** pendant 10 secondes pour accéder au menu de configuration «Heure».
2. Tournez la molette **SELECT** pour accéder à «Régler l'heure/date», appuyez sur le bouton **SELECT** pour entrer dans le menu de réglage de l'heure.
3. Utilisez la molette **SELECT** pour régler la date (JJ/MM/AAAA) et l'heure (HH:MM).
4. Tournez la molette **SELECT** pour régler le paramètre puis appuyez sur le bouton **SELECT** pour confirmer.

Si vous confirmez l'heure, l'heure revient au menu de configuration «Heure».

Si vous souhaitez régler l'heure et la date manuellement, allumez la radio et suivez les étapes ci-dessous:

1. En mode veille, maintenez la touche **MENU** pendant 10 secondes pour accéder au menu de configuration «Heure».
2. Tournez la molette **SELECT** pour accéder à «Régler l'heure/date», appuyez sur le bouton **SELECT** pour entrer dans le menu de réglage de l'heure.
3. Utilisez la molette **SELECT** pour régler la date (JJ/MM/AAAA) et l'heure (HH:MM).
4. Tournez la molette **SELECT** pour régler le paramètre puis appuyez sur le bouton **SELECT** pour confirmer.

ECOUTER LA RADIO PRÉSETS

1. Appuyez sur la touche **SOURCE** pour sélectionner la bande FM, AUX ou DAB.
2. Appuyez sur **PRESET** une fois. «Rapport mémorisation sera affiché, puis tournez la molette **SELECT** pour sélectionner votre station souhaitée.
3. Appuyez sur **SELECT** pour confirmer votre choix.

REGLER L'ALARME ET LE MODE D'ALARME

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur et maintenez le **▲** bouton pour accéder au mode de réglage d'alarme. Tournez la molette **SELECT** pour sélectionner «Alarme 1» ou «Alarme 2», puis appuyez sur **SELECT** pour confirmer. Tournez la molette **SELECT** pour régler le paramètre puis appuyez sur le bouton **SELECT** pour confirmer.

- Réveille: pour activer/désactiver l'alarme.
- Heure de réveil: pour régler l'heure de l'alarme.
- Fréquence: pour régler la fréquence de l'alarme.
- Tous les jours: l'alarme sonne tous les jours.
- Semaine: l'alarme sonne les jours de semaine uniquement. (Du lundi au vendredi).
- Week-end: l'alarme sonne le week-end uniquement. (Samedi et dimanche).
- Une fois: l'alarme ne sonne qu'une fois.
- Source d'alarme: pour sélectionner le mode FM, DAB ou l'alarme sonore.
- Volume: pour régler le volume de l'alarme.

AVERTISSEMENT: POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À LA HUMIDITÉ.

Si la fonction d'alarme est activée, l'appareil émettra un son d'alarme. Si la fonction d'alarme est activée, l'appareil émettra un son d'alarme. Si la fonction d'alarme est activée, l'appareil émettra un son d'alarme.

ARRÊT DE L'ALARME

Appuyez sur **SNOOZE** l'alarme s'arrête et se déclenche à nouveau 5 minutes plus tard. Appuyez sur **SNOOZE** pour sélectionner entre 5-15-30 minutes de temps de répétition de l'alarme. La durée de répétition est de 5 minutes.

2. Arrêt de l'alarme

Appuyez sur **SNOOZE** l'alarme s'arrête et se déclenche à nouveau 5 minutes plus tard. Appuyez sur **SNOOZE** pour sélectionner entre 5-15-30 minutes de temps de répétition de l'alarme. La durée de répétition est de 5 minutes.

3. Annuler l'alarme

Appuyez sur et maintenez le **▲** bouton pour accéder au mode de réglage d'alarme. Tournez la molette **SELECT** pour sélectionner «Alarme 1» ou «Alarme 2», puis appuyez sur **SELECT** pour confirmer. Tournez le bouton **SELECT** pour régler l'élément d'alarme sur Arrêt, appuyez sur **SELECT** pour confirmer.

FONCTION SNOOZE

Pour vous endormir avec la radio lorsque l'appareil est allumé, appuyez plusieurs fois sur le bouton **SNOOZE** pour sélectionner la durée de répétition de l'alarme. Appuyez sur **SELECT** pour confirmer. L'indicateur s'allume. L'unité s'éteindra automatiquement après la durée spécifiée. Pour annuler la fonction Sleep, appuyez plusieurs fois sur le bouton **SNOOZE** pour sélectionner la durée de répétition de l'alarme. Appuyez sur **SELECT** pour confirmer. L'indicateur s'allume.

MENU DE CONFIGURATION

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur et maintenez la touche **MENU** pendant 10 secondes pour accéder au menu de configuration. Tournez la molette **SELECT** pour sélectionner une option et/ou réglez les paramètres, puis appuyez sur **SELECT** pour confirmer. Remarque: Le symbole «E» s'affiche à côté du réglage actif.

MENU DE CONFIGURATION

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur et maintenez la touche **MENU** pendant 10 secondes pour accéder au menu de configuration. Tournez la molette **SELECT** pour sélectionner une option et/ou réglez les paramètres, puis appuyez sur **SELECT** pour confirmer. Remarque: Le symbole «E» s'affiche à côté du réglage actif.

MENU DE CONFIGURATION

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur et maintenez la touche **MENU** pendant 10 secondes pour accéder au menu de configuration. Tournez la molette **SELECT** pour sélectionner une option et/ou réglez les paramètres, puis appuyez sur **SELECT** pour confirmer. Remarque: Le symbole «E» s'affiche à côté du réglage actif.

MENU DE CONFIGURATION

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur et maintenez la touche **MENU** pendant 10 secondes pour accéder au menu de configuration. Tournez la molette **SELECT** pour sélectionner une option et/ou réglez les paramètres, puis appuyez sur **SELECT** pour confirmer. Remarque: Le symbole «E» s'affiche à côté du réglage actif.

MENU DE CONFIGURATION

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur et maintenez la touche **MENU** pendant 10 secondes pour accéder au menu de configuration. Tournez la molette **SELECT** pour sélectionner une option et/ou réglez les paramètres, puis appuyez sur **SELECT** pour confirmer. Remarque: Le symbole «E» s'affiche à côté du réglage actif.

MENU DE CONFIGURATION

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur et maintenez la touche **MENU** pendant 10 secondes pour accéder au menu de configuration. Tournez la molette **SELECT** pour sélectionner une option et/ou réglez les paramètres, puis appuyez sur **SELECT** pour confirmer. Remarque: Le symbole «E» s'affiche à côté du réglage actif.

MENU DE CONFIGURATION

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur et maintenez la touche **MENU** pendant 10 secondes pour accéder au menu de configuration. Tournez la molette **SELECT** pour sélectionner une option et/ou réglez les paramètres, puis appuyez sur **SELECT** pour confirmer. Remarque: Le symbole «E» s'affiche à côté du réglage actif.

MENU DE CONFIGURATION

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur et maintenez la touche **MENU** pendant 10 secondes pour accéder au menu de configuration. Tournez la molette **SELECT** pour sélectionner une option et/ou réglez les paramètres, puis appuyez sur **SELECT** pour confirmer. Remarque: Le symbole «E» s'affiche à côté du réglage actif.

MENU DE CONFIGURATION

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur et maintenez la touche **MENU** pendant 10 secondes pour accéder au menu de configuration. Tournez la molette **SELECT** pour sélectionner une option et/ou réglez les paramètres, puis appuyez sur **SELECT** pour confirmer. Remarque: Le symbole «E» s'affiche à côté du réglage actif.

MENU DE CONFIGURATION

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur et maintenez la touche **MENU** pendant 10 secondes pour accéder au menu de configuration. Tournez la molette **SELECT** pour sélectionner une option et/ou réglez les paramètres, puis appuyez sur **SELECT** pour confirmer. Remarque: Le symbole «E» s'affiche à côté du réglage actif.

MENU DE CONFIGURATION

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur et maintenez la touche **MENU** pendant 10 secondes pour accéder au menu de configuration. Tournez la molette **SELECT** pour sélectionner une option et/ou réglez les paramètres, puis appuyez sur **SELECT** pour confirmer. Remarque: Le symbole «E» s'affiche à côté du réglage actif.

MENU DE CONFIGURATION

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur et maintenez la touche **MENU** pendant 10 secondes pour accéder au menu de configuration. Tournez la molette **SELECT** pour sélectionner une option et/ou réglez les paramètres, puis appuyez sur **SELECT** pour confirmer. Remarque: Le symbole «E» s'affiche à côté du réglage actif.

MENU DE CONFIGURATION

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur et maintenez la touche **MENU** pendant 10 secondes pour accéder au menu de configuration. Tournez la molette **SELECT** pour sélectionner une option et/ou réglez les paramètres, puis appuyez sur **SELECT** pour confirmer. Remarque: Le symbole «E» s'affiche à côté du réglage actif.

MENU DE CONFIGURATION

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur et maintenez la touche **MENU** pendant 10 secondes pour accéder au menu de configuration. Tournez la molette **SELECT** pour sélectionner une option et/ou réglez les paramètres, puis appuyez sur **SELECT** pour confirmer. Remarque: Le symbole «E» s'affiche à côté du réglage actif.

MENU DE CONFIGURATION

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur et maintenez la touche **MENU** pendant 10 secondes pour accéder au menu de configuration. Tournez la molette **SELECT** pour sélectionner une option et/ou réglez les paramètres, puis appuyez sur **SELECT** pour confirmer. Remarque: Le symbole «E» s'affiche à côté du réglage actif.

Par le présent, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil "MUSE M-117 DB" est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site www.muse-europe.com

INSTRUCTIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ

- Ne pas exposer l'appareil à des gouttes d'eau ou d'écoulements.
- Ne pas placer des objets remplis de liquides, tels que verre, vase ou objets similaires sur l'appareil.
- N'utilisez cet appareil que sous des climats tempérés.
- Ne pas jeter les piles dans le feu. Respectez l'environnement lors de la disposition des piles usagées.
- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou autre source de chaleur similaire.
- Ne pas utiliser le produit d'alimentation est utilisé comme dispositif de débranchement et doit rester facilement accessible.
- Pour une utilisation normale, le produit doit être utilisé dans un environnement sûr.
- Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par de fortes interférences électromagnétiques.
- Si tel est le cas, il suffit de réinitialiser le produit pour qu'il reprenne son fonctionnement normal en suivant le manuel d'instructions. Si le fonctionnement ne revient toujours pas à la normale, veuillez demander d'utiliser le produit d'alimentation.
- Une intensité sonore excessive en cas d'utilisation d'écouteurs peut entraîner des dommages auditifs.

Si à l'avenir, vous devriez vous débarrasser de ce produit, sachez que les produits électroniques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Des installations dédiées au recyclage existent.

Si vous souhaitez régler l'heure et la date manuellement, allumez la radio et suivez les étapes ci-dessous:

1. En mode veille, maintenez la touche **MENU** pendant 10 secondes pour accéder au menu de configuration «Heure».
2. Tournez la molette **SELECT** pour accéder à «Régler l'heure/date», appuyez sur le bouton **SELECT** pour entrer dans le menu de réglage de l'heure.
3. Utilisez la molette **SELECT** pour régler la date (JJ/MM/AAAA) et l'heure (HH:MM).
4. Tournez la molette **SELECT** pour régler le paramètre puis appuyez sur le bouton **SELECT** pour confirmer.

Si vous confirmez l'heure, l'heure revient au menu de configuration «Heure».

Si vous souhaitez régler l'heure et la date manuellement, allumez la radio et suivez les étapes ci-dessous:

1. En mode veille, maintenez la touche **MENU** pendant 10 secondes pour accéder au menu de configuration «Heure».
2. Tournez la molette **SELECT** pour accéder à «Régler l'heure/date», appuyez sur le bouton **SELECT** pour entrer dans le menu de réglage de l'heure.
3. Utilisez la molette **SELECT** pour régler la date (JJ/MM/AAAA) et l'heure (HH:MM).
4. Tournez la molette **SELECT** pour régler le paramètre puis appuyez sur le bouton **SELECT** pour confirmer.

Si vous confirmez l'heure, l'heure revient au menu de configuration «Heure».

Si vous souhaitez régler l'heure et la date manuellement, allumez la radio et suivez les étapes ci-dessous:

1. En mode veille, maintenez la touche **MENU** pendant 10 secondes pour accéder au menu de configuration «Heure».
2. Tournez la molette **SELECT** pour accéder à «Régler l'heure/date», appuyez sur le bouton **SELECT** pour entrer dans le menu de réglage de l'heure.
3. Utilisez la molette **SELECT** pour régler la date (JJ/MM/AAAA) et l'heure (HH:MM).
4. Tournez la molette **SELECT** pour régler le paramètre puis appuyez sur le bouton **SELECT** pour confirmer.

Si vous confirmez l'heure, l'heure revient au menu de configuration «Heure».

Si vous souhaitez régler l'heure et la date manuellement, allumez la radio et suivez les étapes ci-dessous:

1. En mode veille, maintenez la touche **MENU** pendant 10 secondes pour accéder au menu de configuration «Heure».
2. Tournez la molette **SELECT** pour accéder à «Régler l'heure/date», appuyez sur le bouton **SELECT** pour entrer dans le menu de réglage de l'heure.
3. Utilisez la molette **SELECT** pour régler la date (JJ/MM/AAAA) et l'heure (HH:MM).
4. Tournez la molette **SELECT** pour régler le paramètre puis appuyez sur le bouton **SELECT** pour confirmer.

Si vous confirmez l'heure, l'heure revient au menu de configuration «Heure».

Si vous souhaitez régler l'heure et la date manuellement, allumez la radio et suivez les étapes ci-dessous:

1. En mode veille, maintenez la touche **MENU** pendant 10 secondes pour accéder au menu de configuration «Heure».
2. Tournez la molette **SELECT** pour accéder à «Régler l'heure/date», appuyez sur le bouton **SELECT** pour entrer dans le menu de réglage de l'heure.
3. Utilisez la molette **SELECT** pour régler la date (JJ/MM/AAAA) et l'heure (HH:MM).
4. Tournez la molette **SELECT** pour régler le paramètre puis appuyez sur le bouton **SELECT** pour confirmer.

Si vous confirmez l'heure, l'heure revient au menu de configuration «Heure».

Si vous souhaitez régler l'heure et la date manuellement, allumez la radio et suivez les étapes ci-dessous:

1. En mode veille, maintenez la touche **MENU** pendant 10 secondes pour accéder au menu de configuration «Heure».
2. Tournez la molette **SELECT** pour accéder à «Régler l'heure/date», appuyez sur le bouton **SELECT** pour entrer dans le menu de réglage de l'heure.
3. Utilisez la molette **SELECT** pour régler la date (JJ/MM/AAAA) et l'heure (HH:MM).
4. Tournez la molette **SELECT** pour régler le paramètre puis appuyez sur le bouton **SELECT** pour confirmer.

Si vous confirmez l'heure, l'heure revient au menu de configuration «Heure».

Si vous souhaitez régler l'heure et la date manuellement, allumez la radio et suivez les étapes ci-dessous:

1. En mode veille, maintenez la touche **MENU** pendant 10 secondes pour accéder au menu de configuration «Heure».
2. Tournez la molette **SELECT** pour accéder à «Régler l'heure/date», appuyez sur le bouton **SELECT** pour entrer dans le menu de réglage de l'heure.
3. Utilisez la molette **SELECT** pour régler la date (JJ/MM/AAAA) et l'heure (HH:MM).
4. Tournez la molette **SELECT** pour régler le paramètre puis appuyez sur le bouton **SELECT** pour confirmer.

Si vous confirmez l'heure, l'heure revient au menu de configuration «Heure».

Si vous souhaitez régler l'heure et la date manuellement, allumez la radio et suivez les étapes ci-dessous:

1. En mode veille, maintenez la touche **MENU** pendant 10 secondes pour accéder au menu de configuration «Heure».
2. Tournez la molette **SELECT** pour accéder à «Régler l'heure/date», appuyez sur le bouton **SELECT** pour entrer dans le menu de réglage de l'heure.
3. Utilisez la molette **SELECT** pour régler la date (JJ/MM/AAAA) et l'heure (HH:MM).
4. Tournez la molette **SELECT** pour régler le paramètre puis appuyez sur le bouton **SELECT** pour confirmer.

Si vous confirmez l'heure, l'heure revient au menu de configuration «Heure».

Si vous souhaitez régler l'heure et la date manuellement, allumez la radio et suivez les étapes ci-dessous:

1. En mode veille, maintenez la touche **MENU** pendant 10 secondes pour accéder au menu de configuration «Heure».
2. Tournez la molette **SELECT** pour accéder à «Régler l'heure/date», appuyez sur le bouton **SELECT** pour entrer dans le menu de réglage de l'heure.
3. Utilisez la molette **SELECT** pour régler la date (JJ/MM/AAAA) et l'heure (HH:MM).
4. Tournez la molette **SELECT** pour régler le paramètre puis appuyez sur le bouton **SELECT** pour confirmer.

Si vous confirmez l'heure, l'heure revient au menu de configuration «Heure».

Si vous souhaitez régler l'heure et la date manuellement, allumez la radio et suivez les étapes ci-dessous:

1. En mode veille, maintenez la touche **MENU** pendant 10 secondes pour accéder au menu de configuration «Heure».
2. Tournez la molette **SELECT** pour accéder à «Régler l'heure/date», appuyez sur le bouton **SELECT** pour entrer dans le menu de réglage de l'heure.
3. Utilisez la molette **SELECT** pour régler la date (JJ/MM/AAAA) et l'heure (HH:MM).
4. Tournez la molette **SELECT** pour régler le paramètre puis appuyez sur le bouton **SELECT** pour confirmer.

Si vous confirmez l'heure, l'heure revient au menu de configuration «Heure».

Si vous souhaitez régler l'heure et la date manuellement, allumez la radio et suivez les étapes ci-dessous:

1. En mode veille, maintenez la touche **MENU** pendant 10 secondes pour accéder au menu de configuration «Heure».
2. Tournez la molette **SELECT** pour accéder à «Régler l'heure/date», appuyez sur le bouton **SELECT** pour entrer dans le menu de réglage de l'heure.
3. Utilisez la molette **SELECT** pour régler la date (JJ/MM/AAAA) et l'heure (HH:MM).
4. Tournez la molette **SELECT** pour régler le paramètre puis appuyez sur le bouton **SELECT** pour confirmer.

Si vous confirmez l'heure, l'heure revient au menu de configuration «Heure».

Si vous souhaitez régler l'heure et la date manuellement, allumez la radio et suivez les étapes ci-dessous:

1. En mode veille, maintenez la touche **MENU** pendant 10 secondes pour accéder au menu de configuration «Heure».
2. Tournez la molette **SELECT** pour accéder à «Régler l'heure/date», appuyez sur le bouton **SELECT** pour entrer dans le menu de réglage de l'heure.
3. Utilisez la molette **SELECT** pour régler la date (JJ/MM/AAAA) et l'heure (HH:MM).
4. Tournez la molette **SELECT** pour régler le paramètre puis appuyez sur le bouton **SELECT** pour confirmer.

Si vous confirmez l'heure, l'heure revient au menu de configuration «Heure».

Si vous souhaitez régler l'heure et la date manuellement, allumez la radio et suivez les étapes ci-dessous:

1. En mode veille, maintenez la touche **MENU** pendant 10 secondes pour accéder au menu de configuration «Heure».
2. Tournez la molette **SELECT** pour accéder à «Régler l'heure/date», appuyez sur le bouton **SELECT** pour entrer dans le menu de réglage de l'heure.
3. Utilisez la molette **SELECT** pour régler la date (JJ/MM/AAAA) et l'heure (HH:MM).
4. Tournez la molette **SELECT** pour régler le paramètre puis appuyez sur le bouton **SELECT** pour confirmer.

Si vous confirmez l'heure, l'heure revient au menu de configuration «Heure».

Si vous souhaitez régler l'heure et la date manuellement, allumez la radio et suivez les étapes ci-dessous:

1. En mode veille, maintenez la touche **MENU** pendant 10 secondes pour accéder au menu de configuration «Heure».
2. Tournez la molette **SELECT** pour accéder à «Régler l'heure/date», appuyez sur le

