



we move the world



User manual



Mode d'emploi



Uživatelská příručka



Manuale utente



Manual de utilizare



Korisnički priručnik



Bedienungsanleitung



Manual del usuario



Instrukcja obsługi



Bruksanvisning



Használati utasítás



Εγχειρίδιο χρήστη

USB Type-C™ to HDMI Adapter with Headset and Microphone port



Product-No: 61064

User manual no: 61064-a

www.delock.com



Description

This adapter by Delock is suitable for the connection of a HDMI monitor to a computer with USB-C™ interface and DisplayPort alternate mode support. Thus, the adapter can be connected to different laptops like MacBook, Chromebook and similar. In addition, the adapter can also be operated on a Thunderbolt™ 3 or Thunderbolt™ 4 interface.

Two additional audio ports

One of the two audio ports can be connected to a headset or headphone, the other port can be used for a microphone.

USB Power Delivery (USB PD 3.0) support up to 95 watt

This adapter has a USB Type-C™ Power Delivery port. If this port is connected to the power supply of the laptop or tablet, the host device is charged with up to 95 watts during operation.

Technical details

- Connectors:
 - 1 x USB Type-C™ male
 - 1 x HDMI female
 - 1 x 3.5 mm 4 pin stereo jack female (TRRS)
 - 1 x 3.5 mm 3 pin stereo jack female microphone
 - 1 x USB Type-C™ Power Delivery female
- DisplayPort 1.4 and High Speed HDMI with Ethernet (HEC) specification
- Resolution up to 3840 x 2160 @ 60 Hz (depending on the system and the connected hardware)
- Transmission of audio and video signals
- Sample rate: 24 Bit / 48 kHz for record and playback
- Output power for host: max. 95 W
- Supports 3D displays
- Supports HDR
- Supports HDCP 1.4 and 2.2



- Bootable
- USB bus powered
- Plug & Play
- Metal housing
- Cable length without connectors: ca. 15 cm
- Colour: grey

System requirements

- Android 13.0 or above
- Chrome OS
- Linux Kernel 6.2 or above
- Mac OS 13.1 or above
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4th Generation) or above
- iPad Pro (3rd Generation) or above
- iPhone 15 Pro or above
- Surface Pro 7
- Device with a free USB Type-C™ port and DisplayPort alternate mode or with a free Thunderbolt™ 3 or Thunderbolt™ 4 port

Package content

- USB-C™ to HDMI Adapter + USB
- User manual

Safety instructions

- Protect the product against moisture
- Protect the product against direct sunlight

Operation

1. Connect the USB-C™ cable of the adapter to the computer or mobile device.

Note: A free USB Type-C™ port with DisplayPort alternate mode or with a Thunderbolt™ 3 or Thunderbolt™ 4 port is required.



2. Connect an HDMI monitor to the adapter.
3. Connect a power supply to the USB Type-C™ charging port, to charge your laptop or mobile device during operation.

Driver Installation

1. Switch on your computer.
2. Connect the adapter to an available USB port of your computer.
3. The driver will be installed automatically and you will receive a message when the device is ready for operation.

Note:

If you previously installed a different USB microphone or sound adapter on your computer, you may need to adjust the settings for the playback or recording device.

Support Delock

If you have further questions, please contact our customer support support@delock.de

You can find current product information on our homepage:
www.delock.com

Final clause

Information and data contained in this manual are subject to change without notice in advance. Errors and misprints excepted.

Copyright

No part of this user manual may be reproduced, or transmitted for any purpose, regardless in which way or by any means, electronically or mechanically, without explicit written approval of Delock.

Edition: 06/2024



Packungsinhalt

- USB-C™ zu HDMI Adapter + USB
- Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

- Produkt vor Feuchtigkeit schützen
- Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

Bedienung

1. Verbinden Sie das USB-C™ Kabel des Adapters mit dem Computer oder dem Mobilgerät.
Hinweis: Ein freier USB Type-C™ Anschluss mit DisplayPort Alternate Mode oder ein Thunderbolt™ 3 oder Thunderbolt™ 4 Port ist erforderlich.
2. Verbinden Sie einen HDMI Monitor mit dem Adapter.
3. Schließen Sie eine Stromversorgung an den USB Type-C™ Ladeanschluss an, um während des Betriebs Ihr Notebook oder Mobilgerät aufzuladen.

Treiberinstallation

1. Schalten Sie den Computer ein.
2. Schließen Sie den Adapter an Ihrem freien USB Port des Computers an.
3. Die Treiber installieren sich automatisch und Sie erhalten eine Meldung, wenn das Gerät betriebsbereit ist.

Hinweis:

Wenn Sie zuvor ein anderes USB Mikrofon oder Sound Adapter auf Ihrem Computer installiert haben, müssen Sie möglicherweise die Einstellungen für das Wiedergabe bzw. Aufnahmegerät anpassen.



Contenu de l'emballage

- Adaptateur USB-C™ à HDMI + USB
- Mode d'emploi

Instructions de sécurité

- Protéger le produit contre l'humidité
- Protéger le produit contre la lumière directe du soleil

Fonctionnement

1. Connecter le câble USB-C™ de l'adaptateur à l'ordinateur ou au mobile.
2. **Remarque** : Un port USB Type-C™ libre avec le mode DisplayPort Alternate ou avec un port Thunderbolt™ 3 ou Thunderbolt™ 4 est requis.
3. Connecter un moniteur HDMI à l'adaptateur.
4. Connectez une alimentation électrique au port de charge USB Type-C™, pour recharger votre ordinateur portable ou votre appareil mobile pendant son fonctionnement.

Installation du pilote

1. Allumez votre ordinateur.
2. Connectez l'adaptateur USB sur un port USB disponible de votre ordinateur.
3. Le driver sera installé automatiquement et vous recevrez un message quand l'appareil sera prêt à fonctionner.

Remarque :

Si vous avez installé précédemment un microphone USB différent ou un adaptateur de son sur votre ordinateur, il vous faut peut-être ajuster les paramètres pour l'appareil de lecture ou d'enregistrement.



Contenido del paquete

- Adaptador USB-C™ a HDMI + USB
- Manual del usuario

Instrucciones de seguridad

- Proteja el producto contra el polvo
- Proteja el producto contra la luz solar directa

Funcionamiento

1. Conecta el cable USB-C™ del adaptador al ordenador o dispositivo móvil.
Nota: Se necesita un puerto USB Type-C™ disponible con modo alternativo DisplayPort o con un puerto Thunderbolt™ 3 o Thunderbolt™ 4
2. Conecta un monitor HDMI al adaptador.
3. Conecte una fuente de alimentación al puerto de carga USB Type-C™ para cargar el equipo portátil o el dispositivo móvil durante el funcionamiento.

Instalación del controlador

1. Encienda su PC.
2. Conecte el adaptador USB a un puerto USB disponible de su equipo.
3. El controlador se instalará automáticamente y recibirá un mensaje cuando el dispositivo esté listo para funcionar.

Nota:

Si ha instalado previamente un micrófono USB o un adaptador de sonido diferente en su ordenador, es posible que tenga que ajustar la configuración del dispositivo de reproducción o grabación.



Obsah balení

- Adaptér USB-C™ na HDMI + USB
- Uživatelská příručka

Bezpečnostní pokyny

- Chraňte produkt před vlhkostí
- Chraňte produkt před přímým slunečním světlem

Operace

1. Připojte kabel USB-C™ adaptéru k počítači nebo mobilnímu zařízení.
Poznámka: Je potřeba volný port USB Type-C™ s DisplayPortem alternativního módu nebo s portem Thunderbolt™ 3 nebo Thunderbolt™ 4.
2. Připojte monitor HDMI k adaptéru.
3. Připojte napájecí zdroj k napájecímu portu USB Type-C™, pro nabíjení vašeho notebooku nebo mobilního zařízení během provozu.

Instalace ovladače

1. Zapněte počítač.
2. Připojte adaptér k volnému USB portu počítače.
3. Ovladač bude nainstalován automaticky a vy obdržíte zprávu, kdy je zařízení připraveno k používání.

Poznámka:

Jestliže jste na svůj počítač dříve nainstalovali jiný USB mikrofon nebo zvukový adaptér, budete možná muset seřadit nastavení přehrávacího nebo záznamového zařízení.



Zawartość opakowania

- Adapter USB-C™ do HDMI + USB
- Instrukcja obsługi

Instrukcje bezpieczeństwa

- Produkt należy zabezpieczyć przed wilgocią
- Produkt należy zabezpieczyć przed bezpośrednim światłem słonecznym

Obsługa

1. Podłącz kabel USB-C™ adaptera do komputera lub urządzenia mobilnego.

Uwaga: Wymagany jest wolny port USB Type-C™ z trybem alternatywnym DisplayPort, bądź ze złączem Thunderbolt™ 3 lub Thunderbolt™ 4.

2. Podłączenie monitora HDMI do adaptera.
3. Podłącz zasilacz sieciowy do portu ładowania USB Type-C™, aby ładować laptopa lub urządzenie przenośne podczas jego obsługi.

Instalacja sterownika

1. Włącz komputer.
2. Podłącz adapter do wolnego portu USB komputera.
3. Sterownik zostanie zainstalowany automatycznie, a gdy urządzenie będzie gotowe do pracy, zostanie wyświetlony komunikat.

Uwaga:

Jeżeli wcześniej działał na komputerze inny system słuchawkowo-mikrofonowy bądź adapter audio, mogą być potrzebne regulacje parametrów odtwarzania i nagrywania. Wybrać w tych ustawieniach USB Audio Headset.



Contenuto della confezione

- Adapter USB-C™ per HDMI + USB
- Manuale utente

Istruzioni per la sicurezza

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta

Funzionamento

1. Collegare il cavo USB-C™ dell'adattatore al computer o al dispositivo mobile.
Nota: È necessaria una porta USB Type-C™ disponibile con una modalità alternativa DisplayPort o con una porta Thunderbolt™ 3 o Thunderbolt™ 4.
2. Collegare un monitor HDMI all'adattatore.
3. Collegare un alimentatore alla porta di carica USB Type-C™ per caricare il laptop o un dispositivo mobile durante il funzionamento.

Installazione del driver

1. Accendere il computer.
2. Collegare l'adattatore ad una porta USB disponibile del computer.
3. Il driver viene installato automaticamente e si visualizza un messaggio quando il dispositivo è pronto per l'uso.

Nota:

Se in precedenza si è installato un microfono USB diverso o un adattatore audio sul proprio computer, potrebbe essere necessario regolare le impostazioni per il dispositivo di riproduzione o registrazione.



Paketets innehåll

- USB-C™ till HDMI-adapter + USB
- Bruksanvisning

Säkerhetsinstruktioner

- Skydda produkten mot fukt
- Skydda produkten mot direkt solljus

Drift

1. Anslut USB-C™-kabeln på adaptern till datorn eller den mobila enheten.
Obs! En ledig USB Type-C™-port med alternativt DisplayPort-läge eller med en ledig Thunderbolt™ 3-port eller Thunderbolt™ 4-port krävs.
2. Anslut en HDMI-skärm till adaptern.
3. Anslut en strömförsörjning till USB Type-C™-laddningsporten för att ladda din bärbara dator eller mobilenhet under användning.

Installation av drivrutiner

1. Slå på datorn.
2. Anslut adaptern till en ledig USB-port på datorn.
3. Drivrutinen kommer att installeras automatiskt och du kommer att få ett meddelande när enheten är redo för användning.

Obs:

Om du har installerat en annan USB-mikrofon eller ljudadapter tidigare på din dator kan du behöva justera inställningarna för uppspelnings- och inspelningsenheten.



Pachetul conține

- USB-C™ la adaptor HDMI + USB
- Manual de utilizare

Instrucțiuni de siguranță

- Protejați produsul împotriva umidității
- Protejați produsul împotriva luminii directe a soarelui

Funcționarea

1. Conectați cablul USB-C™ al adaptorului la computer sau la dispozitivul mobil.

Notă: este necesar un port USB Type-C™ liber cu modul alternativ DisplayPort sau un port Thunderbolt™ 3 sau Thunderbolt™ 4 liber.

2. Conectați un monitor HDMI la adaptor.
3. Conectați o sursă de alimentare la portul de încărcare USB Type-C™ pentru a încărca laptopul sau dispozitivul mobil în timpul utilizării.

Instalarea driverului

1. Porniți computerul.
2. Conectați adaptorul la un port USB disponibil de pe computer.
3. Driverul va fi instalat automat și veți primi un mesaj când dispozitivul este gata de funcționare.

Notă:

Dacă ați instalat anterior un alt microfon USB sau un adaptor de sunet pe computer, poate fi necesar să ajustați setările pentru dispozitivul de redare sau de înregistrare.



A csomag tartalma

- USB-C™ - HDMI adapter + USB
- Használati utasítás

Biztonsági óvintézkedések

- Óvja a terméket a nedvességtől.
- Óvja a terméket a közvetlen napsugárzástól.

Működés

1. Csatlakoztassa az adapter USB-C™ kábelét a számítógéphez vagy mobil eszközhöz.

Megjegyzés: Egy szabad USB Type-C™ port szükséges DisplayPort váltakozó móddal vagy Thunderbolt™ 3 vagy Thunderbolt™ 4 porttal.

2. Csatlakoztasson egy HDMI monitort az adapterhez.
3. Csatlakoztasson egy tápegységet a USB Type-C™ töltőporthoz, amivel feltöltheti a laptopját vagy mobilkészülékét használat közben.

Illesztőprogram telepítése

1. Kapcsolja be a számítógépet.
2. Csatlakoztassa az adaptert a számítógép egyik szabad USB-csatlakozójához.
3. A meghajtó program automatikusan települ, és üzenet jelzi, amikor a készülék alkalmazható.

Megjegyzés:

Amennyiben korábban már feltelepített egy másik USB mikrofont vagy hang adapter a számítógépére, elképzelhető, hogy a beállításokon változtatnia fel a lejátszó vagy felvevő készülékén.



Sadržaj pakiranja

- USB-C™ na HDMI adapter i USB
- Korisnički priručnik

Sigurnosne upute

- Zaštitite proizvod od vlage
- Zaštitite proizvod od izravne sunčeve svjetlosti

Rad

1. Spojite USB-C™ kabel adaptera na računalo ili mobilni uređaj.
Napomena: Potrebni su slobodni USB Type-C™ priključak uz alternativni DisplayPort način rada ili slobodni Thunderbolt™ 3 ili Thunderbolt™ 4 priključak.
2. Spojite HDMI monitor na adapter.
3. Za punjenje prijenosnog računala ili mobilnog uređaja tijekom rada priključite izvor napajanja na USB Type-C™ priključak za punjenje.

Instalacija upravljačkog programa

1. Uključite vaše računalo.
2. Spojite adapter na slobodni USB priključak računala.
3. Automatski će se instalirati pokretački program i primit ćete poruku kada uređaj bude spreman za rad.

Napomena:

Ako ste prethodno instalirali neki drugi USB mikrofoni ili zvučni adapter na svoje računalo, možda ćete trebati prilagoditi postavke za reprodukciju ili uređaj za snimanje.



Περιεχόμενα συσκευασίας

- Αντάπτορας USB-C™ προς HDMI + USB
- Εγχειρίδιο χρήστη

Οδηγίες ασφάλειας

- Προστατεύστε το προϊόν από την υγρασία
- Προστατεύστε το προϊόν από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία

Λειτουργία

1. Συνδέστε το καλώδιο USB-C™ του αντάπτορα στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή.
Σημείωση: Απαιτείται μια ελεύθερη θύρα USB Type-C™ με εναλλακτική λειτουργία DisplayPort ή μια θύρα Thunderbolt™ 3 ή Thunderbolt™ 4.
2. Συνδέστε μια οθόνη HDMI στον αντάπτορα.
3. Συνδέστε μια τροφοδοσία στη θύρα φόρτισης USB Type-C™ για να φορτίσετε τον φορητό υπολογιστή ή τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης

1. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας.
2. Συνδέστε τον προσαρμογέα σε μια διαθέσιμη θύρα USB του υπολογιστή σας.
3. Ο οδηγός θα εγκατασταθεί αυτόματα και εσείς θα λάβετε ένα μήνυμα όταν η συσκευή θα είναι έτοιμη για λειτουργία.

Σημείωση:

Εάν είχατε εγκαταστήσει νωρίτερα ένα διαφορετικό μικρόφωνο USB ή αντάπτορα ήχου στον υπολογιστή σας, ίσως χρειαστεί να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις αναπαραγωγής ή συσκευής καταγραφής.

Declaration of conformity

Products with a CE symbol fulfill the EMC directive (2014/30/EU) and RoHS directive (2011/65/EU+2015/863+2017/2102), which were released by the EU-comission.

The declaration of conformity can be downloaded here:

https://www.delock.de/produkte/G_61064/merkmale.html

WEEE-notice

The WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)-directive, which became effective as European law on February 13th 2003, resulted in an all out change in the disposal of disused electro devices. The primarily purpose of this directive is the avoidance of electrical waste (WEEE) and at the same time the support of recycling and other forms of recycling in order to reduce waste. The WEEE-logo on the device and the package indicates that the device should not be disposed in the normal household garbage. You are responsible for taking the disused electrical and electronical devices to a respective collecting point. A separated collection and reasonable recycling of your electrical waste helps handling the natural resources more economical. Furthermore recycling of electrical waste is a contribution to keep the environment and thus also the health of men. Further information about disposal of electrical and electronical waste, recycling and the collection points are available in local organizations, waste management enterprises, in specialized trade and the producer of the device.



EU Import: Tragant Handels- und Beteiligungs GmbH
Beeskowdamm 13/15, 14167 Berlin, Germany