









GA II TRINITY 240 / 360







INSTALLATION GUIDE/安裝指南/GUIDE D'INSTALLATION

Hardware List/零件盒部品一覽表/Liste du matériel

(A)  (1g) X 1	(B)  X 1	(C)  X 2
(D)  240 X 8 360 X 12	(E)  X 1	(F)  X 1
(G)  1700 X 1	(H)  115X X 1	(I)  X 4
(J)  X 1	(K)  X 1	(L)  X 1
(M)  X 1	(N)  X 1	(O)  Spare/備用/De rechange X 1
(P)  X 4		

Apply thermal paste/塗上散熱膏步驟/Appliquer de la pâte thermique







Default Orientation/出廠預設形式/
Orientation par défaut




Rotate Orientation/旋轉形式/
Faire pivoter l'orientation


⚠ The control film direction depends on the CPU, please follow left reference to place the control film as different tube orientation/
膜片方向根據CPU方向決定，請按照左圖不同出水方向貼上膜片/
The control film direction depends on the CPU, please follow left reference to place the control film as different tube orientation



Rotate the pump/可轉動水冷頭/ Faire tourner la pompe



Default Orientation/出廠預設形式/Orientation par défaut




Rotate Orientation/旋轉形式/Faire pivoter l'orientation





In consideration of performance, only offer these 2 tubes outlet orientation/
效能考量之下，僅支援安裝此兩種水管出水方向/
Compte tenu des performances, ne proposer que ces 2 tubes orientation sortie

Intel LGA1700 / 115X / 1200




AMD Am4




Secure the AMD latch onto the platform's retention clip and tighten with spring nut/
將AMD側扣扣在平台的卡扣上，鎖緊彈簧螺母/
Fixez le loquet AMD sur la plate-formeclip de retenue et serrer avec l'écrou à ressort


**Mount in the chassis/安裝於機箱/
Monter dans le châssis**




Customize pump cover/更換冷頭外觀/Personnaliser le couvercle de la pompe




Remove the outer cover/卸除外觀件/Retirer le couvercle extérieur



Install the inner cover L & K/安裝L與K注意事項/Installez le couvercle intérieur L & K



Install the outer cover & J/安裝預設外觀件與J注意事項/Installez le couvercle extérieur & J



Cable connection of the pump/冷頭接線注意事項/Câble de raccordement de la pompe




Attention! The cable convex side on the interface shall face upward/

注意! 線材接口凸點靠上安裝/


Attention! Le côté convexe du câble sur l'interface doit être orienté vers le haut



Fan removal/風扇拆卸/Retrait du ventilateur



Use of fan cable/風扇線材使用說明/Utilisation du câble du ventilateur



Cable Connection Guide/接線指南/Guide de connexion des câbles

