


LANCOM LX-7000 Universal Mount

Montageanleitung | Mounting instructions




Wandmontage

Abhängig von der Wandmaterial-Beschaffenheit wählen Sie 4 geeignete Linsenkopfschrauben M4×35 **1** und ggf. dazu passende Dübel zur Montage der Halteplatte **2** an einer ausreichend tragfähigen Wand.

Deckenmontage

Abhängig von der Deckenmaterial-Beschaffenheit wählen Sie 4 geeignete Linsenkopfschrauben M4×35 **1** und ggf. dazu passende Dübel zur Montage der Halteplatte **2** an einer ausreichend tragfähigen Decke.

- Verschrauben Sie die Halteplatte **2** mit den Schrauben **1** durch die in der Abbildung gekennzeichneten Bohrungen an der Wand.
- Der Access Point ist bereits für die Montage an der Halteplatte vorbereitet. Setzen Sie den Access Point so in die Halteplatte ein, dass sich die Verriegelungs-Vorrichtungen an Gerät und Halteplatte gegenüberliegen und die bereits am Gerät vormontierten Schrauben M6×10 **4** in die schlüsselellochförmigen Aussparungen der Halteplatte greifen. Schieben Sie dann das Gerät bis zum Anschlag in Richtung der Verriegelungs-Vorrichtung.
- Stellen Sie die Verriegelung des Gerätes sicher, indem Sie die Sicherungs-Schraube **3** in Richtung des Gerätes drücken und dann um 90 ° im Uhrzeigersinn drehen.
- Zum Entnehmen des Gerätes drehen Sie die Sicherungs-Schraube **3** um 90 ° gegen den Uhrzeigersinn und ziehen sie vom Gerät weg. Das Gerät kann nun entgegen der Verriegelungs-Richtung von der Halteplatte entnommen werden.



Wall mounting

Depending on the wall material structure, select 4 suitable pan head screws M4×35 **1** and, if necessary, suitable dowels for mounting the retaining plate **2** on a sufficiently load-bearing wall.

Ceiling mounting

Depending on the ceiling material structure, select 4 suitable pan head screws M4×35 **1** and, if necessary, suitable dowels for mounting the retaining plate **2** on a sufficiently load-bearing ceiling.

- Mount the retaining plate **2** with the screws **1** through the holes marked in the illustration to the wall.
- The access point is already prepared for mounting on the mounting plate. Insert the access point into the mounting plate so that the locking mechanisms on the device and mounting plate are opposite each other and the screws M6×10 **4** already pre-assembled on the device reach into the keyhole-shaped recesses of the retaining plate. Then push the device towards the locking mechanism up to the stop.
- Ensure that the appliance is locked by tightening the locking screw **3** in the direction of the device and then turn it 90° clockwise.
- To remove the device, turn the locking screw **3** 90° counterclockwise and pull it away from the device. The device can now be removed from the retaining plate in the opposite direction to the locking direction.

LANCOM Systems GmbH | Adenauerstr. 20/B2 | 52146 Wuersele | Germany | info@lancom.de | www.lancom-systems.com

© 2024 LANCOM, LANCOM Systems, LCOS, LANcommunity und Hyper Integration sind eingetragene Marken. Alle anderen verwendeten Namen und Bezeichnungen können Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Dieses Dokument enthält zukunftsbezogene Aussagen zu Produkten und Produkteigenschaften. LANCOM Systems behält sich vor, diese jederzeit ohne Angaben von Gründen zu ändern. Keine Gewähr für technische Ungenauigkeiten und / oder Auslassungen. © 2024 LANCOM Systems GmbH, Wuersele (Germany). All rights reserved. LANCOM, LANCOM Systems, LCOS, LANcommunity und Hyper Integration are registered trademarks. All other names or descriptions used may be trademarks or registered trademarks of their owners. This document contains statements relating to future products and their attributes. LANCOM Systems reserves the right to change these without notice. No liability for technical errors and / or omissions. 112385 08/2024



LANCOM
SYSTEMS